

MODE D'EMPLOI


Ce sceau officiel est votre garantie que ce produit est agréé ou manufacturé par Nintendo. Recherchez-le toujours quand vous achetez des consoles de jeu vidéo, des jeux, des accessoires et d'autres produits apparentés.



Ce produit est un appareil électronique de précision qui peut être endommagé par un impact physique direct ou s'il entre en contact avec de la poussière ou des corps étrangers. Un étui de protection (vendu séparément) pourrait aider à protéger votre console Nintendo 2DS contre de tels dommages.

Veuillez lire ce mode d'emploi attentivement avant de configurer ou d'utiliser la console Nintendo 2DS. Si vous avez des questions après avoir lu toutes ces instructions, visitez notre site Internet au support.nintendo.com ou contactez le service à la clientèle au 1 800 255-3700. Vous pouvez également consulter le mode d'emploi intégré de certains logiciels depuis le menu HOME (voir la page 104).

À PROPOS DE LA COMPATIBILITÉ: La console Nintendo 2DS n'est compatible qu'avec les logiciels Nintendo 3DS, Nintendo DS et Nintendo DS. Les cartes de jeu Nintendo 3DS ne sont compatibles qu'avec les consoles Nintendo 2DS, Nintendo 3DS, et Nintendo 3DS XL (ci-après désignées « les consoles de la famille Nintendo 3DS »). Certains accessoires ne sont peut-être pas compatibles avec la console Nintendo 2DS.





Informations sur le recyclage des produits : Veuillez visiter recycle.nintendo.com.

NINTENDO 2DS.

Voici un aperçu de guelques-unes des fonctions fascinantes de la console Nintendo 2DS!



Poussez ce bouton vers la droite pour mettre la console en mode veille (voir la page 94).

NOTE: Avec certains logicies, la console doit être en mode veille. Pour activer le mode veille des consoles
Nintendo 3DS et Nintendo 3DS XL, il suffit de fermer le couverde de la console. Le mode veille de la console
Nintendo 2DS est activé en poussant le bouton SLEEP vers la droite.

Cette console fait partie de la famille Nintendo 3DS. Elle vous permet de profiter de tous les services en ligne Nintendo 3DS et d'utiliser tous les logiciels Nintendo 3DS avec un affichage 2D. Toute mention du Nintendo 3DS dans le contrat d'utilisation et dans les logiciels intégrés de la console s'applique à votre utilisation du Nintendo 2DS.

Jouez à tous les logiciels des consoles Nintendo 3DS, Nintendo DS et Nintendo DSi en 2D (voir la page 108).



La console Nintendo 2DS comprend une foule de logiciels intégrés plus amusants les uns que les autres (voir la page 102).



SpotPass

Grâce à la fonction SpotPass, la console Nintendo 2DS peut automatiquement chercher et communiquer avec un point d'accès sans fil à proximité, lequel peut se connecter à Internet et transmettre et recevoir diverses données. La console peut également faire cela pendant une partie ou lorsqu'elle est en mode veille (voir la page 94).

NOTE: Les données reçues via StreetPass sont sauvegardées sur la carte SD.



Pour vous connecter à un point d'accès à haut débit sans fil, vous devrez configurer les paramètres Internet de votre console (voir la page 124).

- Il est possible que SpotPass ne fonctionne pas selon votre environnement de jeu ou le logiciel que vous utilisez.
 SpotPass ne fonctionne pas lorsque vous êtes en mode communication sans fil locale (voir la page 101) ou lorsque vous jouez à des logiciels Nintendo DS ou Nintendo DSi.
- Si vous désactivez la communication sans fil avec le bouton de communication sans fil, vous ne pourrez pas utiliser les fonctions de communication de la console.
- Vous devez lier un identifiant Nintendo Network pour pouvoir télécharger des démos et autres contenus depuis Nintendo eShop (voir la page 123).

Nintendo & Shop

Vous pouvez accéder à Nintendo eShop pour télécharger des logiciels Nintendo 3DS (en téléchargement) et Nintendo DSiWare, ainsi que des jeux classiques d'anciennes consoles du service Virtual Console.

NOTE: Une connexion à Internet à haute vitesse sans fil est nécessaire pour se connecter à Internet. Pour plus d'informations, veuillez consulter la page 124.



StreetPass

Grâce à la fonction StreetPass, la console peut automatiquement chercher d'autres consoles de la famille Nintendo 3DS à proximité, puis échanger spontanément des informations avec celles-ci.



Si vous avez mis votre console en mode veille ou en certains autres modes, et que vous passez quelqu'un qui a activé StreetPass pour le même logiciel, des données seront échangées. (Si vous souhaitez empêcher l'échange de données, vous pouvez désactiver la communication sans fil.)

Si StreetPass réussit...

Le témoin de notification s'allume en vert lorsque des données StreetPass sont échangées. Une notification apparaîtra dans votre liste de notifications (pour plus d'informations sur les notifications et la réception des messages, consultez la page 117).



Les paramètres de StreetPass des logiciels Nintendo 3DS sont sauvegardés dans la console. Les données transmises via StreetPass varient en fonction du logiciel utilisé et les paramètres de StreetPass sont propres à chaque logiciel.

- Jusqu'à 12 logiciels Nintendo 3DS peuvent utiliser StreetPass en même temps.
- Certains logiciels Nintendo DS et Nintendo DSi offrent un mode semblable: le mode contact (le nom de ce mode peut
 varier d'un logiciel à l'autre). Ce mode fonctionne seulement lorsqu'il est activé à l'intérieur du logiciel utilisé et que la
 console est en mode veille. Lorsque le mode contact est activé, la fonction StreetPass ne fonctionne pas avec le logiciel
 Nintendo 3DS.
- Lorsque vous éteignez la console ou désactivez la communication sans fil, la console ne peut plus établir de communication.
- Il est possible que StreetPass ne fonctionne pas selon votre environnement de jeu ou le logiciel que vous utilisez.
 StreetPass ne fonctionne pas si votre console est connectée à Internet ou si elle est en mode communication sans fil locale (consultez la page 101).

Logiciels téléchargeables

- Logiciel Nintendo 3DS en téléchargement-Certains logiciels Nintendo 3DS sont disponibles exclusivement à partir de Nintendo eShop. Vous pouvez également télécharger certains jeux depuis Nintendo eShop plutôt que d'acheter la carte de jeu en magasin. (Sur la console Nintendo 2DS, l'image est en 2D.)
- Service Virtual Console Vous pouvez télécharger d'anciens jeux qui sont sortis sur les consoles de jeu antérieures à la console Nintendo DS, tels que les jeux originaux des consoles Game Boy et Game Boy Color.
- Nintendo DSiWare
 – Vous pouvez télécharger des jeux Nintendo DSiWare, conçus à l'origine pour la console Nintendo DSi.

NOTE: Lorsque vous liez un même identifiant Nintendo Network à votre console Wii U et à votre console Nintendo 2DS, l'historique de vos opérations et votre solde Nintendo eShop seront partagés sur les deux consoles.

Table des matières

Informations sur la santé et sécurité et consignes d'utilisation	86
Informations sur la santé et sécurité	86
Consignes d'utilisation	88
Informations de base	90

	Informations de base	90
	Composants du Nintendo 2DS	90
	Charger la batterie	93
0	Allumer/éteindre la console et configuration de base	94
	Mode veille et éteindre la console	94
	Configurer les paramètres de la console pour la première fois	94
	Utiliser le clavier	96
	Statut du témoin d'alimentation	97
	Autonomie de la batterie	97
ŜD	Utiliser les cartes SD	98
	À propos de la capacité d'une carte SD	99
	Conjur due fichiare	00

Utiliser les logiciels 100

	othiser les logities	100
â	Menu HOME	100
	Décompte des pas / Pièces de jeu	100
	Faire défiler, changer le type d'affichage	
	et déplacer les icônes	101
	État du mode communication	101
	Icônes des logiciels	102
	Démarrer un logiciel	103
	Suspendre ou quitter un logiciel	103
	Modes d'emploi électroniques des logiciels	104
	Archiver les données de sauvegarde	104
	Luminosité des écrans et communication sans fil	105
	Créer des dossiers personnalisés	106
	Prendre des photos avec l'appareil photo Nintendo 3DS	107
	Utiliser les cartes de jeu	108
	Utiliser les logiciels téléchargés	110
	Notes de jeu	111
U	Liste d'amis	112
	Enregistrer des amis	113
	Modifier votre carte ami / Consulter les cartes ami	114
	Communiquer avec des amis	115
	Paramètres de la liste d'amis	116
	Notifications	117
	Pour recevoir des notifications	117
	Pour consulter les notifications	118
	Navigateur Internet	119
	Miiverse	120
o) 🔚	Mode téléchargement	121

Configuration de

	la console	122
	Paramètres de la console	122
n	Paramètres de l'identifiant Nintendo Network	123
	Lier un identifiant Nintendo Network	123
	Paramètres Internet	124
	Ce qu'il vous faut pour vous connecter	
	à Internet	124
	Configurer vos paramètres Internet	125
	Configurer en utilisant Chercher un point d'accès	126
	Configurer en utilisant Wi-Fi Protected Setu	127
	Configurer en utilisant AOSS	128
	Connexions Nintendo DS	129
	Autres informations	129
4	Contrôle parental	130
	Limiter l'utilisation de contenu ou les fonctionnalités	130
	Configurer le contrôle parental	131
6	Gestion des données	132
	Gestion des sauvegardes archivées	133
	Autres paramètres	134
حوت	Transfert de données	135
	Mise à jour	141

Formater la console

141

Informations pour les consommateurs	142
Remplacer la batterie	142
Solutions de dépannage	144
Information sur la classification des jeux vidéo et des jeux d'ordinateurs	152
Renseignements sur l'entretien et la garantie	153
Règlements concernant l'utilisation de l'équipement	154
Caractéristiques techniques	155

Informations sur la santé et la sécurité et consignes d'utilisation

Informations importantes sur la sécurité – Veuillez lire les avertissements suivants avant de configurer ou d'utiliser votre console Nintendo 2DS. Si ce produit est destiné à de jeunes enfants, ce mode d'emploi devrait leur être lu et expliqué par un adulte. Le non-respect de ces consignes peut entraîner des blessures. Veuillez également passer en revue le mode d'emploi du jeu auquel vous jouez pour prendre connaissance des informations sur la santé et la sécurité qui s'y rapportent.

Vous trouverez dans ce mode d'emploi le symbole 🛕 suivi des mots « AVERTISSEMENT » ou « ATTENTION ». Vous pourrez aussi trouver le mot « IMPORTANT ». Ces termes ont chacun une signification qui leur est propre, comme indiqué ci-dessous. Assurez-vous de lire et de comprendre ces termes ainsi que l'information qui apparaît à leur suite avant d'utiliser votre console Nintendo 2DS



Vous avertit qu'une utilisation incorrecte de votre Nintendo 2DS pourrait entraîner des blessures graves.



Vous met en garde contre une utilisation incorrecte de votre Nintendo 2DS qui pourrait entraîner des blessures ou endommager la console, les pièces, les accessoires ou les jeux

Vous informe à propos d'une utilisation incorrecte de votre Nintendo 2DS qui pourrait endommager la console, les pièces, les accessoires ou les ieux.

Informations sur la santé et la sécurité

AVERTISSEMENT - Danger de crise

- Même si elles n'ont jamais connu de tels problèmes auparavant, certaines personnes (environ 1 sur 4 000) peuvent être victimes d'une crise ou d'un évanouissement déclenché par des lumières ou motifs clignotants, et ceci peut se produire pendant qu'elles regardent la télévision ou s'amusent avec des jeux vidéo.
- Toute personne qui a été victime d'une telle crise, d'une perte de conscience ou de symptômes reliés à l'épilepsie doit consulter un médecin avant de jouer à des jeux vidéo.
- Les parents doivent surveiller leurs enfants pendant que ces derniers jouent avec des jeux vidéo. Arrêtez de jouer et consultez un médecin, si vous ou votre enfant présentez les symptômes suivants :

Convulsions Problèmes de vision Tics oculaires ou musculaires Mouvements involontaires

Perte de conscience Désorientation

Pour diminuer les possibilités d'une crise pendant le jeu :

- 1. Tenez-vous aussi loin que possible de l'écran
- 2. Ne jouez pas si vous êtes fatiqué ou avez besoin de sommeil.
- Jouez dans une pièce bien éclairée.
- 4. Interrompez chaque heure de jeu par une pause de 10 à 15 minutes.

AVERTISSEMENT - Fatigue oculaire et nausée

Jouer à des jeux vidéo pendant une longue période de temps peut causer une fatigue oculaire. Pour certains joueurs, jouer à des jeux vidéo peut également causer la nausée. Suivez ces instructions pour éviter la fatique oculaire, les étourdissements ou la nausée :

- Évitez de jouer pendant une longue période de temps. Il est conseillé aux parents de surveiller la durée des séances de jeu de
- Faites une pause de 10 à 15 minutes toutes les heures, même si vous croyez ne pas en avoir besoin. Chaque personne est différente, alors faites une pause plus ou moins longue en cas d'inconfort.
- Si vos yeux sont fatigués ou douloureux, ou si vous êtes étourdi ou nauséeux, cessez de jouer et reposez-vous pendant plusieurs heures avant de recommencer à jouer.
- Si l'un de ces symptômes persisté, cessez de jouer et consultez un médecin.

AVERTISSEMENT - Blessures dues aux mouvements répétitifs

Informations sur la santé et la sécurité

Jouer à des jeux vidéo peut irriter les muscles, les poignets ou la peau. Veuillez suivre les instructions suivantes afin d'éviter des problèmes tels que la tendinite, le syndrome du canal carpien, ou l'irritation de la peau :

- Évitez les périodes de jeu trop longues. Les parents devront s'assurer que leurs enfants jouent pendant des périodes adéquates.
- Même si vous ne croyéz pas en avoir besoin, faites une pause de 10 à 15 minutes après chaque heure de jeu.
- Lorsque vous utilisez le stylet, il n'est pas nécessaire de le serrer ou d'appuver trop fort sur l'écran. Cela risque d'entraîner de la fatique et de l'inconfort.
- Si vous éprouvez de la fatigue ou de la douleur aux mains, aux poignets ou aux bras, ou si vous ressentez des symptômes tels que des fourmillements, engourdissements, brûlures ou courbatures, cessez de jouer et reposez-vous pendant plusieurs heures avant
- Si vous ressentez l'un des symptômes mentionnés ci-dessus ou tout autre malaise pendant que vous jouez ou après avoir joué, cessez de jouer et consultez un médecin.

AVERTISSEMENT - Écoulement du liquide de la batterie

Le Nintendo 2DS contient une batterie rechargeable au lithium-ion. L'écoulement des substances contenues dans la batterie ou la combustion de ces substances peuvent causer des blessures et endommager votre Nintendo 2DS. En cas d'écoulement du liquide de la batterie, évitez tout contact avec la peau. En cas de contact avec la peau, lavez immédiatement et abondamment la surface contaminée avec de l'eau savonneuse. En cas de contact du liquide de la batterie avec les veux, rincez immédiatement et abondamment avec de l'eau et consultez un médecin.

Pour éviter l'écoulement du liquide de la batterie :

- N'exposez pas la batterie à des liquides, des vibrations ou des chocs excessifs.
- Ne désassemblez pas la batterie et ne tentez pas de la réparer ou de la déformer.
- Ne ietez iamais la batterie dans le feu.
- · Ne touchez pas aux bornes de la batterie et ne causez pas de court-circuit entre ces points de connexion avec un objet de métal.
- · Ne retirez et n'endommagez pas l'étiquette de la batterie.

AVERTISSEMENT – Interférence avec les fréquences radio

Le Nintendo 2DS peut émettre des ondes radio pouvant perturber le fonctionnement d'appareils électroniques à proximité, y compris les stimulateurs cardiaques.

- N'utilisez pas le Nintendo 2DS à moins de 23 cm d'un stimulateur cardiaque lorsque la fonction sans fil est activée.
- Si vous possédez un stimulateur cardiaque ou tout autre appareil médical implanté, n'utilisez pas la fonction sans fil du Nintendo 2DS avant d'avoir consulté votre médecin ou le fabricant de l'appareil médical.
- Respectez tous les règlements concernant l'utilisation des appareils sans fil dans des endroits tels que les hôpitaux, les aéroports et à bord des avions. Leur fonctionnement dans ces endroits peut interférer avec l'équipement ou provoquer un dysfonctionnement, ce qui pourrait causer des blessures ou des dommages matériels.

IMPORTANT : La console Nintendo 2DS yous permet de désactiver la fonction de communication sans fil depuis le menu HOME. Consultez la page 90 pour plus d'informations. Assurez-vous que le témoin de communication sans fil est éteint.

NOTE: Ce produit ne contient pas de latex. Ce produit respecte les lois en vigueur interdisant l'utilisation de matériaux toxiques tels que le plomb, le mercure, le cadmium, le chrome hexavalent, le polybromobiphényle ou l'éther diphénylique polybromé dans les produits destinés aux consommateurs.

PRÉCAUTIONS D'USAGE ET ENTRETIEN DU MATÉRIEL

Consignes d'utilisation

- N'essayez pas de démonter ou de réparer la console ou ses composants et accessoires. Faire ceci cause l'annulation de votre garantie.
- Insérez ou retirez une carte de jeu seulement lorsque la console est éteinte ou lorsque le menu HOME est affiché. Insérez complètement la carte de jeu jusqu'à ce que vous entendiez un déclic, sans forcer ni sur la carte de jeu, ni sur la console Nintendo 2DS.
- Ne rangez pas la console dans un lieu humide, sur le sol, ou dans n'importe quel endroit où elle pourrait entrer en contact avec de l'humidité, de la saleté, de la poussière, de la charpie, ou n'importe quel autre corps étranger.
- 4. N'échappez pas, ne frappez pas et n'utilisez pas abusivement la console ainsi que ses composants et accessoires. Ceci pourrait endommager les écrans à cristaux liquides ou d'autres composants de précision de la console. N'utilisez pas de composants. d'accessoires. de cartes de ieu ou de cartes SD abimés avec votre console.
- Assurez-vous que tous branchements et toutes connexions avec la console sont effectués avec précaution et insérés au bon endroit. Tenez les fiches bien droites lorsque vous les insérez dans les prises.
- 6. Avant de débrancher toute prise ou tout connecteur de la console ou d'une prise murale, éteignez d'abord votre console. Ensuite, débranchez une prise avec précaution, en tirant sur la prise elle-même plutôt que sur le fil ou cordon. Ne pliez pas ou ne marchez pas sur les fils ou cordons électriques et ne les tirez pas brusquement.
- 7. N'exposez pas la console, les cartes de jeu, ni aucun des composants ou accessoires à des températures extrêmes. L'affichage à cristaux liquides (LCD) pourrait être ralenti ou ne plus fonctionner lorsqu'exposé à de basses températures. Les cristaux liquides se détérioreront lorsqu'exposés à de hautes températures. Assurez-vous de ne pas exposer la console directement aux rayons du soleil pendant de lonques périodes.
- Les écrans à cristaux liquides peuvent être endommagés par des objets pointus ou de fortes pressions. Assurez-vous de protéger les écrans contre les égratignures et les taches.
- 9. Raccordez ou connectez SEULEMENT des accessoires conçus et brevetés pour être utilisés avec la console aux prises externes.
- 10. Ne renversez aucun liquide sur la console, ses composants et accessoires, ou sur les cartes de jeu. Si la console entre en contact avec un liquide, essuyez-la avec un tissu doux et légèrement humide (n'utilisez que de l'eau). Retirez le couvercle de la batterie et la batterie elne même. Si le liquide est entré en contact avec la batterie, ne la réutilisez pas. Contactez le service à la clientèle de Nintendo au 1 800 255-3700 pour obtenir des instructions concernant le remplacement de la batterie ou pour réparer votre console au besoin.
- 11. Évitez d'appuyer rapidement et à répétition sur le bouton d'alimentation, car cela peut raccourcir la durée de vie de la batterie et provoquer la perte de données sauvegardées sur les cartes de jeu.
- 12. Afin d'éviter que de la saleté ou de la poussière ne s'introduise dans la console, laissez toujours une carte de jeu insérée dans la fente pour carte de jeu (en laissant la console éteinte), lorsque vous ne l'utilisez pas.
- Lorsque vous utilisez un bloc d'alimentation, assurez-vous d'utiliser le modèle approprié à votre console. Débranchez toujours le bloc d'alimentation de la prise murale lorsque vous ne l'utilisez pas.
- 14. N'utilisez pas le bloc d'alimentation si le cordon ou la prise est endommagé.
- 15. Le bloc d'alimentation est concu pour être inséré dans une prise verticale ou de plancher.

PRÉCAUTIONS D'USAGE ET ENTRETIEN DE LA CARTE DE JEU

- Évitez de toucher aux points de connexion. Ne soufflez pas dessus ou ne laissez pas ces points de connexion devenir sales ou humides, ce qui pourrait endommager la carte de jeu et/ou la console.
- La carte de jeu est un dispositif électronique de grande précision. Ne la rangez pas dans des endroits soumis à des températures extrêmes. N'échappez pas, ne frappez pas, et n'utilisez pas abusivement la carte de jeu. N'essayez pas de la démonter.
- 3. Ne nettoyez pas la carte de jeu avec de la benzine, du diluant, de l'alcool ou n'importe quel autre solvant, quel qu'il soit.
- Vérifiez toujours les points de connexion de la carte de jeu pour en retirer tout corps étranger avant de l'insérer dans la console.

CONSIGNES IMPORTANTES AU SUJET DE LA BATTERIE

- 1. Ne retirez pas la batterie de la console à moins que vous n'ayez besoin de la remplacer.
- 2. N'utilisez aucune batterie autre que la batterie rechargeable Nintendo 3DS, modèle n° CTR-003. Une batterie de rechange peut être commandée sur le site Internet de Nintendo à store.nintendo.com (États-Unis et Canada uniquement) ou en appelant le service à la clientèle au 1 800 255-3700. Veuillez consulter la page 142, pour plus d'information concernant le remolacement de la batterie.
- 3. Pour recharger la batterie, utilisez SEULEMENT le bloc d'alimentation inclus, modèle n° WAP-002(USA)
- 4. Lorsque vous désirez vous débarrasser d'une batterie rechargeable, veuillez vous conformer aux lois et règlements en vigueur dans votre région. Pour plus d'informations concernant le recyclage ou la collecte de la batterie, contactez le centre d'élimination des déchets de votre région. Veuillez consulter la page 143 pour plus d'informations sur le recyclage ou la collecte de la batterie.
- Si un liquide entre en contact avec la batterie, cessez de l'utiliser. Contactez le service à la clientèle de Nintendo au 1 800 255-3700 pour obtenir des instructions concernant le remplacement de la batterie ou pour réparer votre console au besoin.

CONSIGNES IMPORTANTES POUR L'UTILISATION DU STYLET ET DE L'ÉCRAN TACTILE

- 1. N'utilisez le stylet QUE sur l'écran tactile (écran inférieur).
- Exercez uniquement la pression nécessaire à l'utilisation du jeu ou logiciel. Une pression excessive peut endommager l'écran tactile.
- 3. N'utilisez pas le stylet si celui-ci est cassé.
- 4. Utilisez uniquement un stylet approuvé par Nintendo pour interagir avec l'écran tactile.
- 5. Rangez le stylet dans le porte-stylet lorsque vous ne l'utilisez pas.
- 6. Si vous utilisez un film de protection sur votre console, n'utilisez qu'un film de protection approuvé par Nintendo.

NETTOYAGE DE l'ÉCRAN TACTILE ET DE L'ÉCRAN SUPÉRIEUR

IMPORTANT: Si l'écran tactile devient sale ou contaminé par des corps étrangers, cessez d'utiliser votre console.

Celle-ci pourrait ne pas fonctionner correctement et risquerait d'être endommagée davantage. Suivez les consignes de nettoyage ci-bas. Si le problème n'est pas résolu après le nettoyage, visitez support.nintendo.com pour plus d'informations sur la réparation de la console.

Si les écrans de votre console sont sales, portent des traces de doigts ou contiennent des corps étrangers, vous pouvez les nettoyer à l'aide d'un tissu doux et propre, par exemple un chiffon de nettoyage pour lunettes ou objectif.

- Humidifiez légèrement le tissu UNIQUEMENT avec de l'eau et passez-le sur les écrans pour retirer la saleté ou les corps étrangers.
- 2. En utilisant un tissu sec, essuyez les écrans pour les sécher et ainsi terminer le processus de nettoyage. Répétez l'opération au besoin

Composants de la console Nintendo 2DS



Composants de la console Nintendo 2DS

Témoin de notification -

Vous donne des indications sur l'état de la console.

Bleu—vous avez reçu des données SpotPass; cliquote pendant cinq secondes (voir la page 117).

Vert – vous avez reçu des données StreetPass; clignote pendant cinq secondes (voir la page 117).


Orange— un ami vient de se connecter; clignote pendant cing secondes (voir la page 112).

Rouge— le niveau de charge de la batterie est faible; dignote continuellement lorsque la console risque de s'éteindre (voir la page 93).



Fente pour carte SD -

Permet d'insérer une carte SD ou SDHC. Voir la page 98.



Bouton SLEEP

Poussez-le vers la droite pour mettre la console en mode veille. Voir la page 94.



Témoin de charge (♥) -

Poussez-le vers la droite pour mettre la console en mode veille. Voir la page 93.



Bouton d'alimentation (也) Voir la page 94.



Témoin d'alimentation

S'allume lorsque la console est allumée. Voir la page 94.



Témoin de communica-

S'allume lorsque la commu-

nication sans fil est activée.

s'éteint lorsque la communica-

tion sans fil est désactivée et

clianote lorsaue des données

sont en cours de transfert ou

que le système est en mode

NOTE: La communication sans

fil peut être activée et désacti-

vée depuis le menu HOME (voir

veille (faible intensité).

la page 100).

tion sans fil (🖘)



Appareil photo intérieur —

Utilisé par les jeux et logiciels compatibles avec cette fonction.

NOTE: Évitez de salir les objectifs des appareils photo. Si les objectifs sont sales, essuyez-les délicatement avec un chiffon doux en faisant bien attention de ne pas les endommager.

Pad circulaire

Utilisé pour effectuer les commandes dans des jeux compatibles. Veuillez consulter le mode d'emploi du jeu auquel vous jouez pour connaître les commandes détaillées.





comme indiqué sur l'image ci-contre.

être utilisé avec un stylet approuvé par Nintendo.

L'écran inférieur (écran tactile) réagit au contact. Lorsque

vous jouez à un jeu utilisant cette fonctionnalité, intera-

gissez avec l'écran à l'aide du stylet inclus. Touchez l'écran délicatement ou faites glisser le stylet sur l'écran tactile

— 🛨 HOME (bouton HOME)

Permet d'accéder au menu HOME lors

Bouton SELECT

d'une partie.

Volume

Croix

directionnelle

Bouton de volume

Faites-le glisser pour régler le volume.


NOTE: Le réglage du volume n'affecte pas le bruit de l'obturateur émis par la console lorsque vous prenez une photo.

Prise audio

Pour le branchement des écouteurs stéréophoniques (vendus séparément). Si des écouteurs sont branchés, aucun son ne sera émis par le haut-parleur. (Cette console n'est pas compatible avec le micro-casque Nintendo DS.)

ATTENTION Lorsque vous utilisez des écouteurs, assurez-vous de régler le volume à un niveau sécuritaire. Si vous réglez le volume à un niveau trop élevé, vous risquez d'endommager votre ouie ou les écouteurs.








Charger la batterie

AATTENTION

N'utilisez pas le bloc d'alimentation Nintendo 3DS pendant un orage. La foudre présente un risque de décharge électrique.

IMPORTANT : Le bloc d'alimentation Nintendo 3DS, modèle nº WAP-002(USA) n'est destiné à être utilisé qu'avec les consoles de jeu des familles Nintendo DSi et Nintendo 3DS (voir la page 156). Il n'est compatible avec aucune autre console de Nintendo. N'utilisez pas le bloc d'alimentation avec un transformateur de tension, un gradateur ou commutateur de code ou tout autre équipement. Le bloc d'alimentation est conçu pour être utilisé seulement avec une prise murale standard de 120 volts.



Branchez la prise courant continu (CC) du bloc d'alimentation dans la prise du bloc d'alimentation située à l'arrière du Nintendo 2DS. Assurez-vous de la brancher bien droite dans la prise.

IMPORTANT: Pour éviter d'endommager les prises, assurez-vous que la prise CC est dans le bon sens avant de l'insérer dans la prise du bloc d'alimentation.

Dépliez la broche de la prise courant alternatif (CA) du bloc d'alimentation (1) et insérez-la dans une prise de courant 120 volts CA standard (2). Le témoin de charge s'allumera, indiquant que la batterie est en cours de recharge. Lorsque la batterie est complètement rechargée, le témoin de charge s'éteint.

IMPORTANT : Le bloc d'alimentation doit être orienté correctement lorsqu'il est branché à la verticale ou à l'horizontale. Le cordon devrait toujours être orienté vers le bas.

NOTE: Si vous jouez à un jeu pendant que la batterie se recharge, le témoin de charge pourrait ne pas s'éteindre une fois la

- Le temps de recharge est d'environ trois heures et demie, dépendant de la charge restante avant de commencer la recharge et de l'utilisation qui est faite de la console pendant la recharge.
- La température ambiante idéale pour la recharge de la batterie est entre 5 et 35°C (41-95° F). Toute température en dehors de celles-ci pourrait faire diminuer la durée de vie et nuire aux capacités de recharge.
- La batterie peut être rechargée environ cinq cents fois, après quoi l'autonomie de la batterie peut être réduite à 70% de ce qu'elle était à l'origine.
- La batterie s'use au fur et à mesure des cycles de chargement. Si vous trouvez que l'autonomie a diminué de façon notable, remplacez la batterie (voir page 142).

(IIII)

Charger la batteri

compatible avec les cartes de ieu Nintendo DSi et Nintendo DS.

(U




Allumer/éteindre la console et configuration de base

Appuvez sur le bouton POWER pour allumer la console. Le témoin d'alimentation s'allume lorsque la console est allumée.

Lorsque vous allumez le Nintendo 2DS pour la première fois, vous devrez sélectionner votre langue, puis configurer les paramètres de la console.

Pour plus d'informations à propos du témoin d'alimentation et de l'autonomie de la batterie, veuillez consulter la page 97.



Mode veille et éteindre la console

Activer le mode veille

Pousser le bouton SLEEP de la console lorsqu'elle est allumée met votre partie en pause et active le mode veille. En mode veille, les écrans s'éteignent et la console cesse de fonctionner. La consommation d'énergie de la console est réduite, mais certaines fonctions comme StreetPass et SpotPass demeurent actives (voir les pages 84 et 85 pour plus de détails sur ces fonctions).



Selon le logiciel que vous utilisez, le mode veille pourrait ne pas être activé lorsque vous poussez le bouton SLEEP (par exemple, si vous écoutez de la musique avec le studio son Nintendo 3DS).

Éteindre la console

Pour éteindre la console, vous pouvez soit appuver sur le bouton POWER pour afficher le menu d'alimentation et toucher **Éteindre**, soit maintenir le bouton POWER enfoncé jusqu'à ce que le témoin d'alimentation s'éteigne.

NOTE : Si la console est en mode veille, vous devez l'éveiller avant de l'éteindre.

Configurer les paramètres de la console pour la première fois

Tout d'abord, sélectionnez la langue de la console. Ensuite, vous devrez configurer les paramètres de la console. En utilisant le stylet sur l'écran inférieur, suivez les instructions qui apparaissent à l'écran. Si un enfant va utiliser la console Nintendo 2DS, un(e) adulte devra l'aider à configurer ces paramètres.

NOTE: La première fois que vous utilisez la console, des informations système seront affichées. Après les avoir lues, Touchez OK pour continuer.

Réglez la date et l'heure.

Touchez et pour effectuer vos réglages et touchez **OK** pour confirmer et accéder à l'option suivante





Utilisez le clavier à l'écran pour entrer votre pseudo. Vous pouvez entrer iusqu'à 10 caractères.

Gardez en mémoire que d'autres utilisateurs de consoles de la famille Nintendo 3DS verront votre pseudo lors de vos interactions avec eux. N'utilisez pas votre vrai nom et ne divulguez aucune information personnelle dans votre pseudo.

Réglez votre date de fête.

Touchez et our entrer votre date de fête, puis touchez **OK** pour confirmer et accéder à l'option suivante.





Sélectionnez le pays et l'état ou province où vous vivez.



O

Allumer/éteindre la console et configuration de bass

Lisez le contrat d'utilisation des services Nintendo 3DS, puis touchez J'accepte. Pour continuer sans accepter, touchez Plus tard. Si vous choisissez cette option, vous ne pourrez pas vous connecter à Internet tant que vous n'aurez pas accepté le contrat d'utilisation des services Nintendo 3DS.



Configurez les paramètres Internet.

Lisez les informations sur la console.

En vous connectant à Internet, vous pouvez utiliser SpotPass et d'autres fonctions qui vous permettront d'apprécier encore plus de facons de jouer et d'interagir. Veuillez consulter la page 124 pour plus d'informations concernant la connexion à Internet. Pour configurer ces paramètres plus tard, touchez Plus tard.



Veuillez régler ces restrictions

la console

Quitter

Le contrôle parental.

Le contrôle parental vous permet de limiter l'utilisation ou le téléchargement de jeux et d'autres fonctions pour les enfants. (Voir la page 130.)

Veuillez configurer la fonction de contrôle parental avant de permettre aux enfants

Mais avant de commencer

d'utiliser la console. Si vous ne souhaitez pas configurer ces paramètres, touchez Ouitter.

Vous pouvez appuyer sur **Oui** pour lire les informations sur la console. Si vous choisissez Plus tard, vous pouvez accéder à ces informations en tout temps depuis Autres paramètres dans les paramètres de la console.


ne nermettez-vous de vous en dire un peu plus sur la console Nintendo 2DS?

Vous avez désormais terminé la configuration de base de la console. Appuyez sur 🚖 HOME pour afficher le menu HOME et découvrir les nombreuses fonctions de la console Nintendo 2DS.

Utiliser le clavier

Lorsque vous avez besoin d'entrer des caractères, un clavier s'affiche. Il y a deux types de claviers : un clavier alphanumérique standard et un clavier à dix touches.

Clavier alphanumérique




Clavier à dix touches



Statut du témoin d'alimentation

Le témoin d'alimentation s'allume lorsque la console est allumée. La couleur et le statut du témoin d'alimentation varient en fonction du niveau de la batterie.




NOTE : Si la batterie se vide complètement alors que vous êtes en train de jouer, vous devrez rejouer depuis le dernier point de sauvegarde. Si le témoin d'alimentation devient rouge, sauvegardez votre partie et chargez la console.

Si vous activez le mode veille de la console et lorsque le témoin d'alimentation est bleu, le témoin s'éclaircit et s'assombrit progressivement.

Autonomie de la batterie

Les durées d'autonomie de la batterie sont approximatives. Elles peuvent varier selon le logiciel utilisé, la quantité de données reçues durant la communication sans fil et la température ambiante. L'utilisation de l'appareil photo peut également réduire les durées illustrées ci-dessous



- En activant le mode veille de la console lorsque vous ne l'utilisez pas, vous pouvez réduire l'énergie consommée tout en continuant de recevoir ou d'envoyer des informations StreetPass et SpotPass via la fonction de communication sans fil. Si la console est complètement chargée lorsqu'elle est mise en mode veille, l'autonomie de la batterie en mode veille est d'environ trois jours.
- Le témoin d'alimentation s'éclaircit et s'assombrit progressivement lorsque la console est en mode veille. NOTE : Selon le logiciel que vous utilisez, le mode veille pourrait ne pas être activé lorsque vous poussez le bouton SLEEP. Dans ce cas, le témoin d'alimentation restera allumé de façon continue (par exemple, si vous écoutez de la musique avec le studio son Nintendo 3DS).

96

(1)

Allumer/éteindre la console et configuration de base



Utiliser les cartes SD

La console Nintendo 2DS supporte les cartes SD d'une capacité maximale de 2 Go et les cartes SDHC (haute capacité) d'une capacité de 4 Go et plus.

La console est vendue avec une carte SD insérée dans la fente pour carte SD. En utilisant les cartes SD, vous pourrez sauvegarder les photos que vous avez prises avec l'appareil photo Nintendo 3DS ou écouter de la musique sauvegardée sur la carte SD. (Les données pouvant être sauvegardées sur une carte SD varient selon le logiciel.)

Les logiciels que vous téléchargez, à l'exception des DSiWare (voir la page 83), sont également sauvegardés sur la carte SD.

NOTE : Les logiciels téléchargés qui ont été sauvegardés sur plusieurs cartes SD ne peuvent pas être sauvegardés à nouveau sur une carte SD unique.

Utiliser les cartes miniSD ou microSD (vendues séparément)

Celles-ci nécessitent un adaptateur pour carte SD (vendu séparément).

IMPORTANT: En insérant ou retirant une carte miniSD ou une carte microSD alors que l'adaptateur pour carte SD est toujours inséré dans la console, vous pourriez endommager la console, affecter son bon fonctionnement, ou provoquer la perte de données. Insérez et retirez toujours l'adaptateur pour carte SD entièrement (et non seulement la carte miniSD ou microSD).



Retirer une carte SD

Assurez-vous que la console est éteinte.

IMPORTANT: Pour éviter d'endommager la console ou la carte SD, ne retirez ni insérez la carte SD lorsque la console est allumée, à moins que le logiciel que vous utilisez ne vous demande de le faire. Ceci pourrait entraîner la destruction de données.



Ouvrez le rabat de la fente pour carte SD et appuyez sur la tranche de la carte SD jusqu'à ce que vous entendiez un déclic et que la carte SD sorte partiellement de la fente pour carte SD. Saisissez la carte SD et retirez-la de la fente pour carte SD.

Insérer une carte SD

1

Ouvrez le rabat de la fente pour carte SD.



Insérez la carte SD.

Insérez la carte SD dans la fente pour carte SD. Elle est bien en place lorsque vous entendez un déclic. Assurez-vous que le côté comportant l'étiquette est face vers le bas de la console. Fermez le rabat de la fente.



Bouton de verrouillage de la carte SD

Lorsque le bouton de verrouillage de la carte SD est glissé vers le bas, vous ne pouvez sauvegarder ni effacer des données sur la carte SD. Lorsqu'îl est glissé vers le haut, vous pouvez sauvegarder et effacer des données sur la carte SD.



À propos de la capacité d'une carte SD

Si l'espace libre de la carte SD commence à manquer, essayez d'abord d'effacer les photos, fichiers audio ou logiciels dont vous ne voulez pas en utilisant l'option Gestion des données dans les paramètres de la console (voir la page 132). Si vous avez toujours besoin de plus d'espace, vous pouvez acheter une carte SD d'une capacité plus élevée et déplacer tous vos fichiers sur la nouvelle carte SD.

Pour transférer des fichiers, utilisez un ordinateur doté d'une fente de carte SD ou un lecteur de carte SD (vendus séparément).



IMPORTANT: Les logiciels téléchargeables et leurs données de sauvegarde sont sauvegardés dans le dossier Nintendo 3DS. (Les données des photos ne sont pas incluses.) Veuillez ne pas modifier, déplacer ni effacer des fichiers ou changer les noms de fichiers dans le dossier Nintendo 3DS.

Copier des fichiers

Assurez-vous de copier chacun des dossiers appropriés dans le dossier Nintendo 3DS.

Si vous copiez un logiciel sur une nouvelle carte SD, y jouez, et sauvegardez votre progression, la version du logiciel située sur l'ancienne carte SD pourrait devenir inutilisable. Vous ne pouvez pas utiliser plusieurs copies d'un même logiciel.

Lorsque vous copiez un logiciel sur une nouvelle carte SD, utilisez la nouvelle carte SD et non les données originales.

Avertissement concernant la copie de fichiers

Il est impossible de regrouper les logiciels téléchargeables dont les dossiers ont été sauvegardés sur plusieurs cartes SD. Si vous copiez des données sur une nouvelle carte SD et les écrasez en les copiant à nouveau, ces données deviendront inutilisables.





Si vous copiez les fichiers dans le dossier Nintendo 3DS individuellement, la console Nintendo 2DS ne les reconnaîtra pas. Vous devez copier chaque dossier dans le dossier Nintendo 3DS sans en modifier le contenu



ŝD Uti

Utiliser les cartes SD


Utiliser les logiciel



Menu HOMF

Lorsque vous allumez la console, le menu HOME s'affiche. C'est à partir de ce menu que vous pouvez démarrer vos logiciels.

Pour démarrer un logiciel, touchez l'icône correspondante dans le menu HOME, Dans le menu HOME, vous pouvez également consulter certaines informations importantes comme l'heure actuelle, la date, et le nombre de pas effectués durant la journée actuelle. De plus, si un logiciel a recu de nouvelles données via SpotPass. Sera affiché à côté de l'icône de ce logiciel.



- Lorsque le menu HOME est affiché, appuyez simultanément sur ☐ □ et ☐ □ R pour démarrer l'appareil photo et prendre des
- L'affichage sur l'écran supérieur varie selon le logiciel utilisé et réagit aux sons captés par le micro.

Décompte des pas / Pièces de jeu

Chaque fois que vous effectuez 100 pas en portant le Nintendo 3DS XL avec vous, vous gagnez une pièce de jeu. Vous pouvez amasser jusqu'à 10 pièces de jeu par jour, et jusqu'à 300 pièces de jeu au maximum. Vous pouvez utiliser les pièces de jeu dans les logiciels compatibles avec cette fonction.

- Le nombre de pas effectués est compté lorsque la console est allumée et en mode veille.
- · Vous pouvez enregistrer jusqu'à sept jours de nombre de pas lorsque les logiciels Nintendo DS ou Nintendo DSi sont en cours d'utilisation ou en suspens. Pour sauvegarder le nombre de pas effectués et recommencer le décompte, guittez le logiciel une fois durant cette période.

Faire défiler, changer le type d'affichage et déplacer les icônes

Faire défiler les icônes

Touchez l'écran tactile et faites glisser le stylet pour faire défiler ce qui est affiché.

Vous pouvez également faire défiler l'écran en touchant ou 📥 .




Maintenez le stylet sur l'écran...

... et faites-le glisser.

Changer le type d'affichage

Touchez ou pour augmenter ou diminuer le nombre d'îcônes de logiciels affichées à l'écran.




Déplacer l'icône d'un logiciel

Pour déplacer une icône, touchez-la et maintenez le stylet dessus pendant un court moment. Vous pourrez ensuite la faire glisser vers l'emplacement désiré. Faites glisser l'icône vers son nouvel emplacement sur le menu HOME et retirez le stylet de l'écran pour déposer l'icône.



NOTE: Si vous déplacez une icône sur une autre icône, puis retirez le stylet de l'écran tactile, la position des deux icônes sera inversée.

État du mode communication



NOTE: Même si plusieurs états du mode communication sont activés en même temps, un seul état sera affiché.

Utiliser les logiciels

✿

Menu HOME

a

Menu HOME

Icônes des logiciels

Lorsque des logiciels gratuits sont reçus par la console via SpotPass ou que des logiciels sont téléchargés à partir de Nintendo eShop, les icônes pour ces logiciels sont ajoutées au menu HOME. (Vous pouvez sauvegarder jusqu'à 300 logiciels sur une carte SD.) Vous trouverez ci-dessous une liste des icônes de logiciels que vous pourriez voir dans le menu HOME.

Carte de jeu Nintendo 3DS

Carte de jeu Nintendo 3DS Carte de jeu Nintendo DS/Nintendo DSi





Lorsque vous insérez une carte de jeu dans la fente pour carte de jeu. l'icône du logiciel correspondant s'affiche dans le menu HOME.

Jouez à des jeux en réalité augmentée à l'aide de

de réalité augmentée) incluses avec votre console.

Un jeu dans leguel votre visage et ceux de vos amis

deviennent des personnages de jeu vidéo.

l'appareil photo Nintendo 3DS et des AR Card (cartes

Icônes des logiciels intégrés Certains logiciels comprennent un mode d'emploi intégré. (voir page 104)



Informations sur la santé et la sécurité

Accédez à des informations importantes sur la santé et la sécurité concernant l'utilisation de la console



Appareil photo Nintendo 3DS

Studio son Nintendo 3DS

Prenez des photos 3D et enregistrez des vidéos 3D à l'aide de l'appareil photo et du logiciel intégrés une carte SD pour visionner ces données 3D sur une console Nintendo 3DS ou Nintendo 3DS XL.)



et visionnez-les en 2D sur votre console. (Utilisez



Journal d'activité

AR Games

Face Raiders

Vérifiez le temps passé à jouer aux logiciels que vous utilisez ou consultez le nombre de pas effectués lorsque vous emportez le console avec vous.



Visualiseur Nintendo Zone

Accedez à du contenu exclusif et gratuit aux sites Nintendo Zone

Jouez à des parties multijoueur avec d'autres utilisa-

teurs de la console en n'utilisant qu'une seule copie

d'un jeu compatible avec le mode téléchargement



Éditeur Mii

Créez des Mii qui vous ressemblent, ou à l'image de vos amis ou des membres de votre famille

Écoutez de la musique et enregistrez des sons.



Place Mii StreetPass

L'endroit où se rassemblent les Mii grâce à StreetPass et autres moyens de communication.



Nintendo eShop

Regardez des renseignements et des vidéos à propos de logiciels, ou téléchargez divers logiciels sur votre console (voir la page 82).



Paramètres de la console

Mode téléchargement

(voir la page 121).

Configurez les paramètres Internet de votre console, le contrôle parental, et d'autres paramètres (voir la page 122).




Autres icônes

Ces icônes s'affichent lorsque de nouveaux logiciels téléchargeables sont ajoutés au menu HOME. NOTE: L'icône clignotera si le téléchargement n'est pas terminé. Pour terminer le téléchargement, vous pouvez mettre la console en mode veille dans un lieu ou une connexion à Internet est disponible. Si le téléchargement échoue de nouveau, vous pouvez essayer de télécharger le logiciel dans Nintendo eShop.

Démarrer un logiciel

Pour démarrer un logiciel, touchez l'icône correspondante dans le menu HOME, puis touchez **Démarrer**.



Suspendre ou guitter un logiciel

Si vous appuyez sur le bouton HOME lors de l'utilisation d'un logiciel, le menu HOME s'affichera et le logiciel sera suspendu. Si vous touchez Quitter lorsque vous êtes dans le menu HOME, vous auitterez le logiciel.

Lorsque vous êtes dans le menu HOME, vous pouvez reprendre le logiciel en suspens en touchant Reprendre.

Lorsqu'un logiciel est suspendu...

Lorsqu'un logiciel est suspendu, vous pouvez régler la luminosité des écrans et accéder à vos notes de ieu (🖉), aux notifications (🗏), à la liste d'amis (), au navigateur Internet (), à Miiverse (), à l'appareil photo et aux modes d'emploi électroniques

Vous pouvez également démarrer un autre logiciel, mais le logiciel suspendu sera alors fermé.



- Vous ne pouvez pas accéder au menu HOME lorsque vous jouez en ligne. En fonction du logiciel qui est suspendu ou du statut de ce logiciel (par exemple, si ce dernier utilise l'appareil photo ou la communication sans fil), l'accès aux notes de jeu, à la liste d'amis, aux notifications ou au navigateur Internet pourrait être impossible.
- Vous ne pouvez pas accéder au menu HOME lorsque vous jouez à des logiciels Nintendo DS ou Nintendo DSi.

Sauvegardez votre partie avant de guitter un logiciel.

Si vous quittez un logiciel, les données non sauvegardées seront perdues. N'oubliez pas de sauvegarder votre partie avant de quitter un logiciel.

Lorsqu'un logiciel est suspendu, ne retirez pas le logiciel ou n'éteignez pas la console.

Lorsqu'un logiciel est suspendu, ne retirez pas la carte de jeu ou la carte SD, ou n'éteignez pas la console. Les données pourraient être corrompues ou perdues, ou cela pourrait causer d'autres malfonctionnements.

Modes d'emploi électroniques des logiciels


Dans le menu HOME, si un logiciel contient un mode d'emploi électronique intégré, un bouton Aide s'affiche dans la partie inférieure du menu HOME lorsque vous touchez l'icône de ce logiciel. Touchez le bouton pour consulter le mode d'emploi du logiciel en auestion.



Consulter un mode d'emploi

Consulter la table des matières

Faites défiler la table des matières en faisant glisser le stylet vers le haut ou vers le bas sur l'écran tactile. Touchez la page que vous souhaitez lire.



Faites défiler une page en faisant glisser le stylet vers le haut ou vers le bas sur l'écran tactile. Changez de page en faisant glisser le stylet vers la gauche ou vers la droite sur l'écran tactile.







taille du texte

Archiver les données de sauvegarde

Certains logiciels téléchargeables vous donnent la possibilité d'en archiver les données de sauvegarde. Une fois que vous avez créé une archive, vous pouvez restaurer les données de sauvegarde du logiciel à partir de Gestion des données, accessible depuis les paramètres de la console (voir page 132).

Touchez l'icône du logiciel pour lequel vous voulez créer une archive de données de sauvegarde, puis touchez .

NOTE: L'icône • ne s'affiche pas si le logiciel n'offre pas cette fonction.



Touchez Données d'archive sauvegardées.

Suivez les instructions affichées à l'écran pour créer l'archive.




Luminosité des écrans et communication sans fil

Touchez Adans le menu HOME pour accéder aux paramètres de luminosité des écrans et de communication sans fil.

Luminosité des écrans

Touchez un nombre pour sélectionner la luminosité désirée.





Communication sans fil

Activer ou désactiver la communication sans fil

Effet de la luminosité des écrans sur l'autonomie de la batterie

Si vous augmentez la luminosité des écrans, l'autonomie de la batterie sera réduite. Si vous diminuez la luminosité des écrans, l'autonomie peut être allongée.

IMPORTANT : Lorsque la luminosité des écrans est élevée, la consommation d'énergie peut augmenter de façon considérable et le témoin d'alimentation pourrait devenir rouge. Si le niveau de la batterie est déjà faible, augmenter la luminosité des écrans pendant une partie pourrait amener la console à s'éteindre.

Configurer la luminosité des écrans et la communication sans fil pour les logiciels Nintendo DS et Nintendo DSi:

Lorsque vous jouez à un logiciel Nintendo DS et Nintendo DSi, le menu HOME est inaccessible. Cependant, vous pouvez appuyer sur le bouton HOME pour interrompre le logiciel et configurer les paramètres de luminosité des écrans et de la communication sans fil en utilisant les commandes suivantes.



Maintenez START enfoncé et appuvez sur la croix directionnelle comme indiqué ci-dessous.

En haut : Augmenter la luminosité des écrans d'un niveau.

En bas : Diminuer la luminosité des écrans d'un niveau



Maintenez START enfoncé et appuvez sur la croix directionnelle comme indiqué ci-dessous.

Appuyez sur (X): Désactiver la communication sans fil

NOTE: La communication sans fil ne peut pas être activée si un logiciel Nintendo DS/Nintendo DSi est en cours d'utilisation.

✿

Utiliser les logiciels

₫

Menu HOME

Utiliser les logiciel

Créer des dossiers personnalisés

Vous pouvez créer vos propres dossiers personnalisés et sauvegarder jusqu'à 60 logiciels par dossier. Un maximum de 60 dossiers personnalisés peut être ajouté au menu HOME.

Touchez un endroit vide () dans le menu HOME, puis touchez Créer un dossier.

Une nouvelle icône dossier () apparaîtra.



Déplacer l'icône d'un logiciel dans le nouveau dossier.

> Pour déplacer une icône, touchez-la et maintenez le stylet dessus pendant un court moment. Faites alisser cette icône sur celle du nouveau dossier pour ouvrir ce dernier. Placez l'icône à l'endroit désiré et retirez le stylet de l'écran.

> NOTE: Vous pouvez ouvrir un dossier et replacer l'icône dans le menu HOME ou dans un autre dossier en répétant les mêmes étapes.



Vous pouvez ouvrir le dossier en le touchant deux fois avec le stylet, ou en le touchant une seule fois puis en touchant Ouvrir au bas de l'écran.



Paramètres de dossier

Touchez un dossier, puis touchez Paramètres pour modifier son nom ou l'effacer



Renommer


Touchez **Renommer** pour donner un nouveau nom au dossier. La première lettre du nom du dossier apparaîtra sur l'icône du dossier dans le menu HOME.

Effacer

Touchez **Effacer** pour effacer définitivement le dossier du menu HOME. **Vous devez d'abord retirer toutes les icônes de** logiciels dans le dossier avant de pouvoir effacer ce dernier.

Changer le type d'affichage des dossiers

Touchez ou pour augmenter ou diminuer le nombre d'icônes de logiciels affichées à l'écran.



Exceptions des dossiers personnalisés


NOTE: yous ne pouvez pas sauvegarder un dossier dans un autre dossier.

Les icônes des logiciels suivants ne peuvent pas être sauvegardées dans des dossiers :

- · icônes de logiciels sur carte de ieu
- icône Nintendo eShop
- · icône Paramètres de la console

Prendre des photos avec l'appareil photo Nintendo 3DS

Lorsque le menu HOME est affiché, appuyez simultanément sur La et a R pour démarrer l'appareil photo et prendre des photos.



Lire l'image d'un code QR

Si vous dirigez l'appareil photo sur l'image d'un code QR pour Nintendo eShop ou une adresse de site web, la console décodera l'image et affichera la page dans Nintendo eShop ou ouvrira le site web dans le navigateur Internet.

 L'appareil photo du Nintendo 2DS peut prendre des photos et enregistrer des vidéos en 3D et les afficher en 2D sur votre console. Pour les voir en 3D, vous devez les sauvegarder sur une carte SD et les visionner sur un appareil compatible avec l'affichage 3D, comme la console Nintendo 3DS ou Nintendo 3DS XL.

Utiliser les cartes de jeu

Utiliser les logiciels



Utiliser les cartes de jeu

La console Nintendo 2DS est compatible avec les cartes de jeu Nintendo 3DS, Nintendo DS™ et Nintendo DS™.

Carte de jeu Nintendo 3DS







Carte de jeu



- Les cartes de jeu Nintendo 3DS sont compatibles uniquement avec les consoles de la famille Nintendo 3DS.
- La console Nintendo 2DS ne peut pas afficher de contenu 3D.
- Le menu HOME est inaccessible lorsque vous utilisez des logiciels Nintendo DS ou Nintendo DSi. De plus, vous ne pouvez pas utiliser les fonctions SpotPass ou StreetPass.

NOTE: Pour plus d'information sur la classification de jeux vidéo, consultez la page 152.

Démarrer un jeu

Insérez une carte de jeu dans la fente pour carte de jeu.

Si vous avez de la difficulté à insérer la carte de ieu, retirez-la et assurez-vous qu'elle est placée dans la bonne direction. L'étiquette devrait faire face au dos de la console

IMPORTANT : Pour éviter d'endommager votre console ou carte de ieu. assurez-vous qu'elle est orientée dans la bonne direction avant de l'insérer dans la fente pour carte de jeu, comme indiqué dans l'image ci-contre.

Allumez la console et lorsque le menu HOME apparaît, touchez l'icône de la carte de jeu insérée, puis touchez **Démarrer**.

NOTE: Les logiciels Nintendo DS et Nintendo DSi possèdent une résolution d'écran inférieure à celle des logiciels Nintendo 3DS et sont agrandis pour l'affichage à l'écran du Nintendo 2DS. Pour ces logiciels, maintenez START ou SELECT enfoncé lorsque vous touchez l'icône de la carte de ieu pour que le ieu soit affiché dans sa résolution originale. (Maintenez START ou SELECT enfoncé jusqu'à ce que le jeu commence.)

Pour plus d'informations sur la façon d'utiliser un jeu, consultez le mode d'emploi du ieu auguel vous iouez.





Quitter ou suspendre un jeu

Appuyez sur le bouton HOME pour suspendre la partie en cours. Pour quitter le jeu, sauvegardez la partie, puis appuyez sur le bouton HOME et touchez Quitter dans le menu HOME.

IMPORTANT: Si vous quittez un ieu sans le sauvegarder, toutes les données non sauvegardées seront perdues.

- Touchez Reprendre pour reprendre la partie interrompue.
- · Pour quitter un logiciel Nintendo DS ou Nintendo DSi. sauvegardez d'abord votre partie, puis appuyez sur le bouton HOME et touchez OK.

NOTE: Lorsque vous appuvez sur le bouton POWER, la console quitte le jeu et affiche le menu d'alimentation (voir la page 94).



Retirer une carte de jeu

Insérez ou retirez une carte de jeu seulement lorsque la console est éteinte ou lorsque le menu HOME est affiché. (Si un logiciel est suspendu, quittez-le avant de retirer la carte de jeu.)



Mises à jour de la console sur cartes de jeu

Certaines cartes de jeu peuvent contenir des données de mise à jour de la console. Le cas échéant, vous devez effectuer une mise à jour de la console avant d'utiliser le logiciel. Un guide de mise à jour s'affiche lorsque vous démarrez le logiciel.

Suivez les instructions affichées à l'écran pour mettre à jour votre console. Voir la page 141 pour obtenir plus de détails sur les mises à jour de la console.





Utiliser les logiciels téléchargés

Les logiciels que vous téléchargez, à l'exception des DSiWare (voir la page 83), sont sauvegardés sur la carte SD. Les icônes des logiciels sauvegardés sont affichées dans le menu HOME.

- La console Nintendo 2DS ne peut pas afficher de contenu 3D.
- En téléchargeant des logiciels depuis Nintendo eShop, vous ne les achetez pas. Vous obtenez plutôt l'autorisation (ou licence) de les utiliser. Pour plus d'informations, veuillez consulter le contrat d'utilisation des services Nintendo 3DS, dans la section Autres informations des paramètres Internet, dans les paramètres de la console (voir la page 129).

Où trouver des logiciels téléchargeables?

- · Vous pouvez télécharger des logiciels Nintendo 3DS depuis Nintendo eShop. NOTE: Une connexion à Internet à haute vitesse sans fil est nécessaire pour accéder aux services en ligne. Pour plus d'informations concernant la connexion à Internet, consultez la page 124.
- · Des logiciels gratuits pourraient être distribués via SpotPass.

Télécharger et sauvegarder des logiciels

- Étant donné que certains logiciels peuvent être distribués via SpotPass, il est recommandé qu'une carte SD soit toujours insérée dans la fente pour carte SD.
- Vous pouvez sauvegarder jusqu'à 40 DSiWare dans la mémoire de la console et jusqu'à 300 logiciels téléchargeables sur une carte SD. (Ce nombre peut varier selon la taille des données des logiciels et de la taille de la carte SD que vous utilisez.)
- Les logiciels téléchargeables peuvent uniquement être utilisés sur la console sur laquelle ils ont été téléchargés et ne sont pas transférables. Vous ne pourrez pas utiliser les logiciels sur une autre console en insérant la carte SD dans une autre console.
- Vous devez lier un identifiant Nintendo Network pour télécharger des démos et autres contenus depuis Nintendo eShop (voir la page 123).
- Le nombre d'utilisations et le temps de jeu de certaines versions de démonstration peuvent être limités. Un message est affiché lorsqu'une de ces limites est dépassée. Suivez les instructions à l'écran pour effacer le logiciel et retourner à Nintendo eShop.

Démarrer un logiciel téléchargé



Touchez l'icône correspondante dans le menu HOME.

NOTE: Les logiciels Nintendo DS et Nintendo DSi possèdent une résolution d'écran inférieure à celle des logiciels Nintendo 3DS et sont agrandis pour l'affichage à l'écran du Nintendo 2DS. Pour ces logiciels, maintenez START ou SELECT enfoncé lorsque vous touchez leur icône pour que les logiciels s'affichent dans leur résolution originale. (Maintenez START ou SELECT enfoncé jusqu'à ce que le jeu commence.)





Utilisez le logiciel tout comme vous le feriez pour le logiciel d'une carte de jeu.

- Pour consulter un mode d'emploi électronique, accédez au menu HOME et touchez Aide.
- Les informations sur la classification ESRB pour le logiciel sont disponibles dans le mode d'emploi électronique.
- La façon de quitter un logiciel téléchargé est la même que pour quitter un logiciel sur carte de jeu.



Notes de jeu

Cette application vous permet d'écrire ou de dessiner des notes de jeu, même lorsque vous jouez à un logiciel Nintendo 3DS. Vous pouvez interrompre une partie en cours et créer une note de ieu tout en vovant l'écran de ieu.

Touchez dans la partie supérieure du menu HOME pour afficher une liste de vos notes de jeu.


- Vous pouvez sauvegarder jusqu'à seize notes sur la console. Vous pouvez également sauvegarder les notes que vous avez créées comme photos et les visionner dans l'application l'appareil photo Nintendo 3DS.
- Même lorsque vous êtes en train de jouer à un logiciel Nintendo 3DS, vous pouvez interrompre la partie afin de créer une note de jeu. Appuyez sur le bouton HOME pour afficher le menu HOME, puis touchez l'icône des notes de jeu pour démarrer le logiciel des notes de jeu.



À l'écran des notes de jeu, touchez l'une des notes et commencez à écrire ou à dessiner.







Changer l'affichage de l'écran supérieur

Si la partie est interrompue, l'image apparaissant à



Sauvegarder la note sur une carte SD Vous permet de voir la note dans l'application

de l'appareil photo Nintendo 3DS.

Effacer la note active



Efface

Vous pouvez dessiner avec trois couleurs

différentes de crayon ou utiliser l'efface.

La note de jeu ouverte sera sauvegardée et vous passerez à l'écran des notes de jeu.

Lorsque vous avez terminé la note de ieu, touchez



iste d'amis

Utiliser les logiciels



Liste d'amis

Jouez et communiquez via Internet avec les personnes que vous avez enregistrées comme amis, quelle que soit la distance qui vous sépare.

Touchez U dans la partie supérieure du menu HOME pour accéder à votre liste d'amis.

Lorsque vous accédez à votre liste d'amis pour la première fois, suivez les instructions à l'écran pour créer votre propre carte ami. À partir de la liste d'amis, vous pouvez voir si les amis enregistrés sont connectés (à Internet).



- La liste d'amis enregistrée avec un identifiant et la liste d'amis enregistrée sur votre console
 Nintendo 2DS sont sauvegardées séparément. Pour ajouter des amis ou modifier la liste
 d'amis enregistrée avec un identifiant, accédez à une console Wii U qui a été liée. Cette liste d'amis ne peut être utilisée qu'avec les
 logiciels qui permettent de se connecter avec un identifiant Nintendo Network.
- Même lorsque vous êtes en train de jouer à un logiciel Nintendo 3DS, vous pouvez suspendre la partie et consulter votre liste d'amis. Appuyez simplement sur le bouton HOME pour afficher le menu HOME et ainsi accéder à votre liste d'amis.

NOTE: La fonction de la liste d'amis est seulement disponible lorsque vous utilisez des logiciels Nintendo 3DS.








Marche à suivre pour utiliser la liste d'amis

Créez votre propre Mii™	Pour créer votre propre carte ami, il vous faut créer votre propre Mii dans l'éditeur Mii. Voir la page 102.
Configurez vos paramètres Internet	Pour savoir quand vos amis sont connectés, vous devez vous connecter à Internet. Voir la page 124.

Écran de la liste d'amis



Enregistrer des amis

Enregistrer un ami via la communication sans fil locale

Touchez **Via mode sans fil local** pour vous connecter directement à un utilisateur d'une console de la famille Nintendo 3DS se trouvant à proximité afin de vous enregistrer mutuellement comme amis.

NOTE: Vous pouvez enregistrer jusqu'à cent amis dans votre liste d'amis.



Parmi les cartes ami apparaissant à l'écran, touchez la carte de la personne que vous souhaitez enregistrer comme ami.

NOTE: Lorsque vous touchez chacun la carte ami de l'autre, l'échange de vos cartes ami commence. Une fois l'échange terminé, vous serez enregistrés comme amis.



Enregistrer un ami via Internet

Touchez **Via Internet** pour vous connecter à un autre utilisateur d'une console de la famille Nintendo 3DS et vous enregistrer mutuellement comme amis, quelle que soit la distance qui vous sépare.

NOTE: Vous pouvez vérifier votre code ami en consultant votre propre carte ami.



Entrez le code ami de la personne que vous souhaitez enregistrer comme ami.





Entrez le nom de la personne que vous souhaitez enregistrer. Si vous n'êtes pas enregistré comme ami par l'autre personne, l'enregistrement sera temporaire. (Lorsque l'ami enregistré de façon temporaire vous enregistrera comme ami, l'enregistrement deviendra permanent et le nom et le Mii officiels de votre ami seront affichés.)







Si vous êtes déjà enregistré par l'autre personne comme ami, les données de carte ami de l'autre personne seront reçues automatiquement et la personne sera enregistrée comme ami.




Utiliser les logiciels

Modifier votre carte ami / Consulter les cartes ami

Sélectionnez votre carte ami à partir de votre liste d'amis pour pouvoir la modifier ou consultez les cartes ami de vos amis. Votre carte ami sera marquée d'une icône 🔐.

Modifier votre carte ami Choisissez votre carte pour modifier les informations sur vos logiciels préférés ou pour ajouter toute autre information à votre carte ami.



Choisissez vos logiciels Entrez une courte salutation préférés parmi ceux auxquels vous avez joué. Entrez une courte salutation (jusqu'à 16 caractères). Vos amis pourront voir cette salutation.

Consulter les cartes amis Choisissez la carte ami que vous souhaitez consulter. Les détails de la carte en question seront affichés à l'écran supérieur.



Le nom du logiciel préféré de cet ami sera affiché, ou bien le nom du logiciel auquel cet ami joue actuellement.

- Touchez 👺 sur l'écran tactile pour commencer l'enregistrement d'un ami.
- Si le Mii de l'un de vos amis est remplacé par un autre Mii portant le nom « Mii », il se peut que le créateur du Mii en question ait été ajouté à la liste des utilisateurs bloqués. Pour plus d'informations, consultez le mode d'emploi électronique intégré de l'éditeur Mii. Pour y accéder, sélectionnez l'icône de l'éditeur Mii dans le menu HOME, puis touchez le bouton Aide.

NOTE : Rappelez-vous que d'autres utilisateurs verront votre salutation lorsque vous interagissez avec eux, alors faites bien attention de ne pas utiliser votre vrai nom ni de divulguer d'informations personnelles dans votre salutation.

Communiquer avec des amis

Lorsque vos amis sont en ligne (connectés à Internet), l'apparence de leur carte ami change. De plus, le nom du logiciel auquel ils iouent s'affiche.

NOTE: Pour que cela soit possible, vos amis doivent configurer leurs paramètres pour afficher leur statut de connexion.

Selon le logiciel que vos amis utilisent, il est possible de vous joindre à la partie.





- Pour vous joindre à la partie d'un ami, vous devez avoir une carte de jeu du même logiciel ou une carte SD contenant ce logiciel insérée dans votre console.
- Les joueurs ne peuvent pas jouer en ligne si le logiciel qu'ils utilisent n'offre pas la possibilité de connexion à Internet.

Si vous voulez vous joindre à un ami en cours de partie

L'apparence de la carte de jeu de vos amis change si vous pouvez vous joindre à leur partie. Touchez **Se joindre à la partie** pour vous joindre au jeu.

Vous pouvez vous joindre à la partie uniquement si votre logiciel vous permet cette option. Pour plus de détails, veuillez vous référer au mode d'emploi du logiciel auquel vous jouez.




Utiliser les logiciels

Message

Témoin de notification

Lorsqu'un ami est disponible en ligne, le témoin de notification de votre console clignote orange pendant cing secondes.






Ordre dans lequel les cartes ami sont affichées lorsque vous êtes en ligne

Ordre dans lequel les cartes ami sont affichées lorsque vous êtes en ligne Lorsque vous êtes en ligne, les cartes ami sont affichées dans cet ordre :

Vos propres cartes ami ▶ Jeux d'amis auxquels vous pouvez vous joindre ▶ Amis qui utilisent un jeu ▶ Amis en ligne ▶ Amis hors ligne ▶ Amis temporaires

Paramètres de la liste d'amis

Configurez vos paramètres de notification de la liste d'amis ou effacez des cartes ami





Notifications

Ce logiciel vous permet de recevoir diverses notifications de Nintendo, StreetPass et de divers autres types de logiciels.

Touchez (adans la partie supérieure du menu HOME pour démarrer l'application de notifications et afficher une liste de vos notifications.

Même lorsque vous êtes en train d'utiliser un logiciel Nintendo 3DS, vous pouvez mettre le jeu en pause et voir les notifications. Appuyez sur le bouton HOME pour afficher le menu HOME et touchez l'îcône des notifications pour démarrer l'application de notifications.



Types de notifications

Notifications de SpotPass	Elles contiennent des données ou des informations provenant de Nintendo ou de ses tiers, ou de logiciels que vous utilisez. Ces notifications pourront varier en fonction du jeu auquel vous êtes en train de jouer. NOTE: La console ne peut pas recevoir de notifications provenant de logiciels Nintendo DS ou Nintendo DSi.
Notifications de StreetPass	Elles contiennent des informations reçues via la fonction StreetPass.

Pour recevoir des notifications

Suivez les étapes suivantes pour configurer votre console pour la réception des notifications :

- Allumez la console. (La console recevra également des notifications en mode veille.)
- Activez la communication sans fil (voir la page 105.)
- Configurez les paramètres Internet. (Dans un lieu Nintendo Zone, la console peut recevoir des notifications même si les paramètres Internet n'ont pas été configurés. De plus, la console peut recevoir des notifications StreetPass sans être connectée à Internet.)

NOTE: Les notifications envoyées par des logiciels pourraient être envoyées sans avoir besoin d'une connexion Internet.

Lorsque vous recevez une notification...

Lorsque vous recevez une notification, le témoin de notification de votre console clignotera pendant cinq secondes. Pour les notifications StreetPass, il clignote d'une lumière verte et pour les autres notifications, il clignote d'une lumière bleue.

De plus, (vert) ou (bleu) s'affichera sur l'îcône de notification et sur toute icône correspondante au logiciel dans le menu HOME.

NOTE: Si votre console reçoit une notification en mode veille, le témoin de notification clignotera pendant cinq secondes, puis restera allumé. Le témoin de notification s'éteindra lorsque vous désactiverez le mode veille de la console.



119

Utiliser les logiciels

Notifications **(**

Pour consulter les notifications

Dans la liste des notifications, touchez la notification que vous désirez consulter.



 Touchez et glissez la barre de défilement vers le haut ou vers le bas pour consulter votre liste de notifications.

- Les notifications non lues seront indiquées par (vert) pour les notifications StreetPass et par (bleu) pour les autres notifications.
- Jusqu'à douze notifications StreetPass et jusqu'à cent autres notifications peuvent être sauvegardées sur la console.
 Si vous en recevez plus que cela, ou si la limite de stockage des notifications est dépassée (par exemple si vous avez beaucoup de notifications avec des images jointes), les notifications seront supprimées en commençant par la plus ancienne. NOTE: Les notifications envoyées par des logiciels pourraient être envoyées directement sans avoir besoin d'une conpexion Internet

Pour cesser de recevoir des notifications

Touchez **Refuser les notifications relatives à ce logiciel** à l'intérieur de la notification et suivez les instructions à l'écran.

NOTE: À partir de la liste de notifications, vous ne pourrez pas arrêter de recevoir les notifications pour lesquelles une connexion Internet n'est pas nécessaire, comme celles provenant de logiciels. Celles-ci sont envoyées durant une partie et il vous faudra les désactiver à partir du logiciel lui-même. La façon de cesser de recevoir ces notifications peut varier d'un logiciel à l'autre.



Pour cesser de recevoir des notifications StreetPass

Touchez **Refuser les notifications relatives à ce logiciel** et désactivez StreetPass à partir de la **Gestion de StreetPass** dans les paramètres de la console (voir la page 132). Si vous désactivez StreetPass, vous ne recevrez plus ces notifications.

Pour recommencer à recevoir des notifications, réactivez StreetPass à partir du logiciel. Pour plus de détails, veuillez consulter le mode d'émploi du logiciel auguel vous jouez.

Vous ne pouvez pas cesser de recevoir des notifications de Nintendo. (Les notifications SpotPass provenant de Nintendo peuvent contenir des informations importantes pour l'utilisateur final.)



Navigateur Internet


Visitez des pages Web sur Internet en toute facilité à l'aide du stylet.

Touchez (, situé sur la barre dans la partie supérieure du menu HOME, pour démarrer le navigateur Internet. La première fois que vous utilisez le navigateur Internet, vous devrez suivre les instructions de configuration affichées à l'écran.



NOTE: Une connexion à Internet à haute vitesse sans fil est nécessaire pour se connecter à Internet. Pour plus d'informations, veuillez consulter la page 124.

- Vous pouvez interrompre l'utilisation d'un logiciel Nintendo 3DS pour vous servir du navigateur Internet. Pour ce faire, vous n'avez qu'à appuyer sur HOME pour afficher le menu HOME et démarrer le navigateur Internet.
- Il se peut parfois que le navigateur Internet ne soit pas disponible, selon le logiciel que vous utilisez.



NOTE: le navigateur ne peut pas lire ou afficher du contenu nécessitant un module complémentaire (plug-in), comme des vidéos ou fichiers audio.

IMPORTANT : la fonction de contrôle parental vous permet d'empêcher l'accès à Internet sur la console Nintendo 2DS. Consultez la page 130 pour plus de détails sur cette fonction.

Utiliser les logiciel





Miiverse est une communauté en ligne qui permet aux joueurs du monde entier de communiquer en utilisant leurs Mii. Discutez des jeux qui vous intéressent, partagez vos expériences avec des joueurs du monde entier dans Miiverse.

NOTE: Une connexion Internet à haute vitesse sans fil est nécessaire pour accéder à Miiverse. Pour plus d'informations sur les paramètres Internet, consultez la page 124.



Sélectionnez A depuis le menu HOME pour démarrer Miiverse.

- Vous devez lier un identifiant Nintendo Network pour publier des messages et des commentaires dans Miiverse (voir page 123).
- Les jeux Nintendo 3DS vous permettent de suspendre votre partie pour visiter une communauté Miiverse ou publier des messages dans Miiverse. Appuyez sur le bouton HOME pour suspendre votre partie et démarrer Miiverse depuis le menu HOME.
 NOTE: Certains jeux ne donnent pas accès à Miiverse pendant qu'îls sont en cours d'utilisation.

Rejoignez les communautés Miiverse dédiées à un logiciel particulier pour discuter et échanger votre point de vue avec les autres joueurs.

Voyez ce que tout le monde en dit, publiez des messages et appuyez les autres joueurs en leur donnant un Ouais!



Veuillez consulter le mode d'emploi électronique pour obtenir des détails sur l'utilisation de Miiverse.

Pour y accéder, sélectionnez votre Mii depuis la barre du menu qui apparaît dans le bas de l'écran inférieur de Miiverse, puis sélectionnez **Paramètres/Autres**, et enfin **Mode d'emploi**.

NOTE : Si vous n'avez pas déjà lié un identifiant Nintendo Network à votre console, sélectionnez **Mode d'emploi** au bas de l'écran Miiverse.

Consignes d'utilisation de Miiverse

Dans Miiverse, vos messages et votre profil peuvent être visibles à bien des gens. Veillez à ne pas publier des informations personnelles (comme votre nom de famille, votre date de naissance, votre âge, le nom de votre école, votre adresse courriel ou votre adresse) qui pourraient vous identifier. Éviter d'utiliser du langage inapproprié ou offensant.

Pour plus de détails, veuillez consulter le code de conduite de Miiverse (https://miiverse.nintendo.net/quide/).

IMPORTANT: L'utilisation de Miiverse peut être restreinte par les paramètres de contrôle parental. Pour plus de détails, veuillez consulter la page 130



Mode téléchargement

Grâce au mode téléchargement, vous pouvez télécharger et jouer à des jeux en mode multijoueur avec d'autres utilisateurs de consoles de la famille Nintendo 3DS ou Nintendo DS, et ce, même si vous ne possédez pas la carte du jeu. Vous pouvez également envoyer et recevoir des versions démo de certains titres. (Cette fonctionnalité n'est pas compatible avec le jeu en ligne via Internet.)

NOTE: Le mode téléchargement est compatible avec les consoles de la famille Nintendo 3DS.





Instructions pour la console qui émet (hôte ou émetteur)



1 À partir du menu HOME, démarrez le logiciel compatible avec le mode téléchargement.



2 Consultez les informations dans le mode d'emploi du jeu auquel vous jouez. Les étapes à suivre peuvent varier en fonction du type de logiciel utilisé.

NOTE: Les logiciels Nintendo DS et Nintendo DS i sont agrandis pour l'affichage à l'écran de la console Nintendo 2DS. Pour afficher le jeu dans sa résolution originale, maintenez START ou SELECT enfoncé tout en touchant **Démarrer** sur la console hôte et merces sur la console visiteur. (Maintenez START ou SELECT enfoncé jusqu'à ce que le jeu commence.)

Instructions pour la console qui reçoit (visiteur ou récepteur)



Démarrez le mode téléchargement à partir du menu HOMF



2 Touchez Pour recevoir le logiciel Nintendo 3DS ou touchez Pour recevoir le logiciel Nintendo DS ou Nintendo D



June liste des logiciels disponibles au téléchargement apparaîtra à l'écran inférieur. Touchez le logiciel que vous désirez recevoir.



Consultez les informations dans le mode d'emploi du jeu auquel vous jouez. Les étapes à suivre peuvent varier en fonction du type de logiciel utilisé.



Paramètres de la console

Dans les paramètres de la console, vous pouvez configurer différents paramètres pour la console Nintendo 2DS, tels que les paramètres Internet et le contrôle parental. Vous pouvez accéder aux paramètres de la console à partir du menu HOME.





Pour des informations plus détaillées, touchez Aide dans le menu HOME.

Paramètres de l'identifiant Nintendo Network	Pour lier un identifiant Nintendo Network, annuler ce lien ou modifier les paramètres de l'identifiant (voir la page 123).	
Paramètres Internet	Paramètres de connexion	Pour configurer les paramètres d'une connexion Internet (voir la page 125).
	SpotPass	Pour configurer les paramètres Téléchargement automatique de logiciels ou Envoi de données système .
	Connexions Nintendo DS	Pour configurer les paramètres de votre connexion Internet pour des logiciels Nintendo DS (voir page 129).
	Autres informations	Pour accéder au contrat d'utilisation des services Nintendo 3DS ou à l'adresse MAC de votre console (voir page 129).
Contrôle parental	Pour restreindre le téléchargement de logiciels ou restreindre l'accès à certaines fonctions comme la navigation sur Internet et les interactions en ligne (voir la page 130).	
Gestion des données	Pour gérer les données de logiciels téléchargés et ainsi que les données StreetPass et les par mètres de blocage d'utilisateurs (voir la page 132).	
Autres paramètres	Pour configurer vos informations d'utilisateur, calibrer les composants de votre console et exécuter d'autres opérations (voir la page 134).	



Paramètres de l'identifiant Nintendo Network

Lier un identifiant Nintendo Network ou modifier les paramètres existants.

Lier un identifiant Nintendo Network à votre console vous permet de publier des messages dans Miiverse et d'accéder à divers services. Si vous le liez également à votre console Wii U, vous pourrez partager votre compte Nintendo eShop entre vos deux consoles.

- Vous devez lier un identifiant pour télécharger des démos et autres contenus depuis Nintendo eShop.
- Un identifiant Nintendo Network et un compte Club Nintendo sont deux choses distinctes.
- Une connexion Internet (voir la page 124) et une adresse courriel sont nécessaires pour lier un identifiant à la console.
- Un parent ou un tuteur doit donner son consentement avant qu'un enfant de moins de 13 ans puisse créer et lier un identifiant Nintendo Network. L'adresse courriel du parent ou du tuteur est nécessaire à ce procédé.

Informations importantes au sujet de l'identifiant Nintendo Network

- Une fois votre identifiant lié à votre console, cet identifiant est nécessaire pour accéder à Nintendo eShop. L'historique et le solde de votre compte Nintendo eShop sur cette console seront ajoutés à ceux de votre identifiant Nintendo Network au prochain démarrage de Nintendo eShop.
- Vous ne pouvez pas lier votre identifiant Nintendo Network à plusieurs consoles de la famille Nintendo 3DS. Cependant, il
 est possible de transférer votre identifiant vers une autre console via le transfert de données (voir la page 135).
- Vous ne pouvez pas fusionner plusieurs identifiants Nintendo Network. Ainsi vous ne pouvez pas accéder avec un seul identifiant à des logiciels achetés avec des identifiants différents.
- Vous ne pouvez pas transférer des données vers une console à laquelle un identifiant Nintendo Network est déjà lié.
 Si vous désirez exécuter un tel transfert, vous devez d'abord formater la mémoire de cette console (voir la page 141).
- La liste d'amis enregistrée avec un identifiant et la liste d'amis enregistrée sur votre console Nintendo 2DS sont sauvegardées séparément. Pour ajouter des amis ou modifier la liste d'amis enregistrée avec un identifiant, accédez à une console Wii U qui a été liée. Cette liste d'amis ne peut être utilisée qu'avec les logiciels qui permettent de se connecter avec un identifiant Nintendo Network.

Lier un identifiant Nintendo Network

Pour lier un identifiant Nintendo Network, sélectionnez Paramètres de l'identifiant Nintendo Network depuis les paramètres de la console (voir la page 122).



Sélectionnez soit **Créer un identifiant** ou **Lier un identifiant existant**.

- Si vous créez un identifiant sur cette console, l'historique des opérations et le solde du compte Nintendo eShop ne peuvent pas être ajoutés à ceux d'un identifiant déjà créé sur une console Wii U. Si vous voulez lier un identifiant que vous utilisez déjà sur une Wii U à cette console, sélectionnez Lier un identifiant existant.
- Une fois que vous avez lié un identifiant, vous devrez l'utiliser pour accéder aux services qui en font usage. Si vous oubliez votre mot de passe, sélectionnez J'ai oublié à l'écran de connexion et suivez les indications qui apparaissent à l'écran.



Suivez les indications qui apparaissent à l'écran pour terminer le procédé.



Créer un identifiant

Retour

Pai

Configuration de la console




Paramètres Internet

Dans les paramètres Internet, vous pouvez configurer votre console Nintendo 2DS pour la connecter à Internet. Une fois la console connectée à Internet et que vous aurez accepté les termes du contrat d'utilisation des services Nintendo 3DS, vous pourrez utiliser diverses fonctions telles que Nintendo eShop, SpotPass, le navigateur Internet et le jeu sans fil via Internet.

Ce qu'il vous faut pour vous connecter à Internet

Pour connecter votre console Nintendo 2DS à Internet, vous aurez besoin d'une connexion à Internet qui permet la communication sans fil. Si vous ne disposez pas d'un réseau sans fil établi, vous pourriez également avoir besoin d'un ordinateur pour configurer un point d'accès sans fil tel qu'un routeur sans fil (vendu séparément).



Point d'accès sans fil, par exemple un routeur sans fil (vendu séparément)

- Le Nintendo 2DS est compatible avec les normes 802.11g et 802.11b. Vous devez donc utiliser un routeur sans fil qui est compatible avec ces normes sans fil.
- · Pour plus d'informations sur l'acquisition d'un routeur ou comment accéder et configurer les paramètres de sécurité de votre routeur, veuillez visiter support.nintendo.com/nintendo3DSrouter.
- Si votre routeur inclut la fonction Wi-Fi Protected Setup ou AOSS, la configuration est facile. Veuillez consulter les documents fournis avec votre routeur pour vérifier si ces fonctions sont incluses.

Si vous ne disposez pas d'une connexion à Internet...

Dans les lieux où Nintendo Zone est disponible, vous pouvez vous connecter à Internet sans avoir besoin d'équipement additionnel ou d'effectuer des configurations spéciales. Pour plus d'informations concernant les lieux où Nintendo Zone est disponible, veuillez visiter www.nintendo.com/3ds/hotspot-locator.

nintendo zone.

Configurer vos paramètres Internet

Après avoir configuré l'équipement nécessaire à la connexion à Internet, touchez Paramètres Internet dans le menu des paramètres de la console.



Touchez Paramètres de connexion.



Touchez Nouvelle connexion.

NOTE: Si vous avez déià configuré une connexion et avez été incapable de vous connecter à Internet, veuillez les effacer avant de configurer une nouvelle connexion.



À la question « Avez-vous besoin d'aide pour configurer la connexion Internet de votre console? », répondez Non.

NOTE: Pour plus d'informations concernant l'aide à la configuration de la connexion, veuillez consulter la section située au bas de cette page.



Chercher un

point d'accès

Connecteur Wi-Fi USB Nintendo

Configuration manuelle

(((D))

- Touchez la méthode de configuration qui correspond à votre réseau :
- Méthode de configuration la plus rapide : Si vous connaissez le nom de votre point d'accès, touchez Chercher un point d'accès (voir la page 126).
- Si vous savez que votre point d'accès supporte la méthode de Wi-Fi Protected Setup, touchez . (Voir la page 127.)
- Si vous savez que votre point d'accès est compatible avec le standard breveté AOSS (se trouvant dans la plupart des routeurs de la marque Buffalo), touchez . (Voir la page 128.)
- · Configurer avec un connecteur Wi-Fi USB Nintendo NOTE: Ce produit n'est plus en vente. Si vous possédez ce produit et désirez obtenir des informations sur la façon de l'utiliser pour votre connexion sans fil, veuillez visiter support.nintendo.com.
- Configurer en utilisant la Configuration manuelle. Pour plus de détails, consultez la section des paramètres de la console dans la version électronique du mode d'emploi en touchant **Aide** lorsque Paramètres de la console est sélectionné dans le menu HOME.

Pour être quidé(e) lors de la configuration, répondez Oui.

À l'étape 3 décrite ci-dessus, répondez **Oui** pour obtenir de l'aide. Suivez les instructions à l'écran pour sélectionner la meilleure méthode de connexion possible. NOTE: Si vous avez besoin d'une aide additionnelle lors de la configuration, touchez l'îcône d'aide située en bas sur l'écran tactile.



Configuration de la console

Configuration de la console

Configurer en utilisant Chercher un point d'accès

NOTE: Il est impossible de chercher et de configurer un point d'accès qui utilise le protocole de sécurité WPA2-PSK(TKIP).

Si vous connaissez le nom de votre réseau sans fil (aussi appelé point d'accès), et n'utilisez ni Wi-Fi Protected Setup, ni AOSS pour configurer votre console, suivez les étapes suivantes :

Si vous utilisez la fonction d'aide à la configuration de la connexion Internet et avez sélectionné Je ne sais pas / Aucun, veuillez passer à l'étape 2.

Touchez Chercher un point d'accès.



O LI

fü fal


nol Tail

Point d'accès 1

Point d'accès 2

Point d'accès 3

- Touchez le nom de votre réseau sans fil pour le sélectionner. 2
- Entrez le mot de passe, le code ou la clé si nécessaire. Un écran s'affichera si les paramètres de sécurité de votre point d'accès sont configurés. Vous devrez entrer le mot de passe de sécurité de votre point d'accès pour que votre console puisse s'y connecter. Ce mot de passe peut aussi être appelé une clé de sécurité ou un mot de passe de réseau dans la



Pour plus d'informations concernant l'accès aux paramètres de sécurité de votre routeur, veuillez consulter le mode d'emploi de votre routeur.

- Touchez **OK** pour sauvegarder les paramètres.
- Touchez **OK** pour effectuer un test de connexion. Si le test de connexion est réussi, la configuration de votre connexion est terminée.

NOTE: Si le test de connexion échoue et qu'un code d'erreur s'affiche, suivez les instructions du message d'erreur, ou visitez support. nintendo.com et utilisez l'outil de recherche du code d'erreur pour obtenir plus d'informations sur la façon de résoudre le problème.

À propos des paramètres de sécurité

Ce diagramme montre les différentes méthodes de cryptage et le niveau de sécurité qu'ils offrent.



Configurer en utilisant Wi-Fi Protected Setup

Si vous utilisez un routeur sans fil qui inclut la fonction Wi-Fi Protected Setup, la configuration est facile. Pour plus d'informations sur la façon d'utiliser la fonction Wi-Fi Protected Setup, veuillez consulter le mode d'emploi de votre routeur.

NOTE: La configuration Wi-Fi Protected Setup n'est pas compatible avec la protection WEP. Veuillez consulter les instructions de la page 126 pour obtenir plus de renseignements sur les méthodes de cryptage.

Si vous utilisez la fonction d'aide à la configuration de la connexion Internet, veuillez passer à l'étape 2.

- Touchez pour commencer la configuration Wi-Fi Protected Setup.
- Touchez la méthode de connexion qui correspond à votre



Bouton Wi-Fi Protected

Chercher un

point d'accès

Connecteur Wi-Fi USB Nintendo

Configuration manuelle

AOSS

SETUP

Sur un routeur compatible avec Wi-Fi Protected Setup, vous pourrez choisir l'une des deux options suivantes :

> NOTE: La configuration d'une connexion peut prendre jusqu'à deux minutes

Bouton Wi-Fi Protected Setup

Maintenez le bouton du point d'accès enfoncé jusqu'à ce que le témoin correspondant cliquote.

OU

Code NIP

Utilisez le numéro affiché à l'écran du Nintendo 2DS pour configurer votre routeur, puis touchez Suite.



Lorsqu'un message indiquant que l'installation est terminée s'affiche sur votre console, touchez **OK** pour effectuer un test de connexion. Si le test de connexion est réussi, la configuration de votre connexion est terminée.

NOTE: Le test de connexion pourrait échouer si vous essayez de vous connecter juste après la configuration. Attendez une à deux minutes avant de lancer le test de connexion.

Paramètres Internet

Configurer en utilisant AOSS

Si vous utilisez un routeur sans fil qui inclut la fonction AOSS, la configuration est facile. Cette fonction est incluse sur de nombreux routeurs de la marque Buffalo™. Pour plus d'informations concernant l'utilisation de la fonction AOSS, veuillez consulter le mode d'emploi de votre routeur.

NOTE: L'utilisation d'AOSS pourrait modifier les paramètres de votre point d'accès. Il se peut que les ordinateurs et autres appareils qui y ont été connectés sans utiliser AOSS deviennent alors incapables de se connecter à Internet et que vous deviez les configurer de nouveau. (Si vous configurez vos paramètres en utilisant l'option Chercher un point d'accès, les paramètres de votre point d'accès ne changeront pas.)

Si vous utilisez la fonction d'aide à la configuration de la connexion Internet, veuillez passer à l'étape 2.


Touchez pour commencer l'installation AOSS.




Appuyez sur le bouton AOSS sur votre routeur compatible avec AOSS.

Maintenez le bouton AOSS enfoncé jusqu'à ce que le témoin lumineux correspondant cliquote deux fois.

Si la connexion échoue de manière répétée, veuillez attendre cinq minutes, puis réessayer.



Lorsqu'un message indiquant que l'installation est terminée s'affiche sur votre console, touchez **OK** pour effectuer un test de connexion. Si le test de connexion est réussi, la configuration de votre connexion est terminée.



Connexions Nintendo DS

Si vous utilisez un logiciel Nintendo DS compatible avec le jeu en ligne, touchez cette option.

NOTE : Les logiciels Nintendo DS supportent uniquement le type de sécurité WEP. Pour vous connecter à Internet et jouer à des logiciels Nintendo DS, veuillez configurer les paramètres des connexions Nintendo DS et vous assurer que votre point d'accès est configuré pour l'utilisation du type de sécurité WEP.



Autres informations

Touchez cette option pour accepter ou revoir le contrat d'utilisation des services Nintendo 3DS ou pour confirmer l'adresse MAC de la console Nintendo 2DS. (L'adresse MAC est un numéro unique assigné à chaque appareil se connectant à Internet.)







Configuration de la console

Paramètres Internet





Contrôle parental

IMPORTANT: Si un enfant est l'utilisateur principal de la console, un parent ou tuteur devrait configurer les paramètres.

La fonction de contrôle parental permet de limiter ou restreindre le téléchargement et l'utilisation de certains contenus sur la console Nintendo 2DS. Cette fonction peut également limiter l'utilisation de certaines fonctionnalités de la console Nintendo 2DS, comme la navigation sur Internet et les interactions en ligne.

NOTE: Si le contrôle parental est activé, vous ne pourrez pas accéder à certains paramètres de la console, comme les paramètres de l'identifiant Nintendo Network, les paramètres d'Internet, de région, de l'appareil photo extérieur, du transfert de données, de la région et du formatage de la console. Vous devrez entrer le code secret pour accéder à ces fonctions.

Limiter l'utilisation de contenu ou les fonctionnalités

Classifications par âge	Cette fonction permet de restreindre l'utilisation de logiciels Nintendo 3DS, y compris les logiciels Nintendo 3DS téléchargés via le mode téléchargement et l'utilisation de logiciels Nintendo DS en fonction des classifications attribuées par l'ESRB (Entertainment Software Ratings Board). Pour plus d'informations concernant la classification des logiciels, veuillez consulter la page 152. Vous ne pouvez pas restreindre l'utilisation de logiciels Nintendo DS ou de logiciels téléchargés via le téléchargement DS.
Navigateur Internet	Cette fonction permet de restreindre l'utilisation du navigateur Internet.
Services d'achats Nintendo 3DS	Vous pouvez restreindre l'utilisation de cartes de crédit, de cartes prépayées et l'acquisition de contenus et de services via Nintendo eShop.
Miiverse	Cette fonction permet de restreindre la publication, ou la publication et la lecture de messages dans Miiverse.
Échange de fichiers audio / vidéo / images / messages	Cette fonction permet d'empêcher l'envoi et la réception de fichiers audio / vidéo, d'images, de photos, de messages ainsi que divers autres contenus qui pourraient contenir des informations à caractère personnel. NOTE : Cette restriction ne s'applique pas à Miiverse (voir l'explication de Miiverse ci-dessus) ni aux logiciels Nintendo DS.
Interactions en ligne	Cette fonction permet d'empêcher l'échange de données entre utilisateurs qui ne sont pas enregistrés comme amis, ainsi que la possibilité de participer à des parties en ligne via Internet. NOTE: Cette restriction ne s'applique pas à Miiverse (voir l'explication de Miiverse ci-dessus) ni aux logiciels Nintendo DS.
Utilisation de StreetPass	Cette fonction permet d'empêcher les communications avec d'autres utilisateurs via StreetPass. NOTE : Cette restriction ne s'applique pas aux logiciels Nintendo DS ni aux logiciels Nintendo DSi.
Ajout d'amis	Cette fonction permet d'empêcher l'ajout d'amis.
Téléchargement DS	Cette fonction permet d'empêcher l'utilisation du téléchargement DS.
Cette fonction permet de limiter le visionnage aux vidéos distribuées et aux bandes-annonces Visionnage de vidéos distribuées Cette fonction permet de limiter le visionnage aux vidéos distribuées et aux bandes-annonces conviennent à tous les âges. Ce paramètre ne s'applique qu'aux vidéos et aux bandes-annonces présentées sur Nintendo Video. L'utilisation de certains logiciels qui permettent le visionnage or vidéos distribuées pourrait aussi être restreinte.	
Protection de la vie privée des enfants en ligne	Afin de protéger la vie privée des enfants en ligne, cette console restreint l'accès à certains services en ligne. Pour en autoriser l'utilisation par des enfants de moins de 13 ans, vous devez en ligne suivre les instructions à l'écran afin de procéder à la confirmation du parent ou tuteur. NOTE: Si vous restreignez l'accès à ces services dans les paramètres de la console, vous pourrez toujours les activer un à un pour un logiciel en particulier.

Configurer le contrôle parental

NOTE: La console Nintendo 2DS ne peut contenir qu'une seule configuration du contrôle parental. Pour cette raison, si vous désirez restreindre du contenu pour plusieurs utilisateurs, nous vous recommandons de configurer la console en choisissant les restrictions correspondant à l'utilisateur le plus jeune, et de ne partager le code secret qu'avec les utilisateurs que vous désirez autoriser à voir le contenu restreint. Pour plus d'informations, veuillez visiter www.nintendo.com.

- Dans les paramètres de la console, touchez **Contrôle parental** pour commencer le processus de configuration, puis suivez les instructions à l'écran. Les informations et instructions concernant la fonction de contrôle parental s'afficheront. Veuillez les lire attentivement et suivre les instructions.
- Entrez un code secret composé de quatre chiffres. Entrez le code secret à nouveau pour confirmer votre choix. NOTE: Vous devrez entrer ce code secret chaque fois que vous voudrez enlever une restriction ou modifier les paramètres du contrôle parental.
- Choisissez une question personnelle et entrez une réponse.

Votre réponse doit contenir au moins quatre caractères. Utilisez le clavier (page 96) pour entrer la réponse et suivez les instructions à l'écran. Si vous oubliez votre code secret, vous pourrez répondre à la question personnelle pour le récupérer.

Vous pouvez également choisir l'option Créer votre propre question personnelle. (Votre question et la réponse doivent compter au moins quatre caractères chacune.)

Enregistrez votre adresse courriel.

Lorsque vous enregistrez votre adresse courriel, un code général pourra vous être envoyé pour réinitialiser votre code secret ou la réponse à votre question personnelle.

NOTE: Prenez en considération les personnes qui ont accès à cette adresse courriel si ces informations ne doivent pas être connues par des enfants.

Touchez **Paramètres de contrôle parental**, sélectionnez le paramètre que vous voulez configurer, puis suivez les instructions à l'écran.

Lorsque vous avez terminé, touchez **Quitter**.









Modifier les paramètres...

À partir des paramètres de contrôle parental, touchez Modifier les paramètres, puis suivez les instructions affichées à l'écran.

Si vous oubliez votre code secret ou la réponse à la question personnelle, consultez la page 150.





130

Configuration de la console

Contrôle parenta



Gestion des données

Vous pouvez vérifier, effacer ou copier les logiciels téléchargés, gérer l'activation des logiciels StreetPass ou gérer les paramètres de blocage d'utilisateurs. Pour ce faire, touchez **Gestion des données** dans les paramètres de la console, puis touchez l'élément que vous désirez gérer.



Gestion des données Nintendo 3DS	Gestion des données	Cette option vous permet de vérifier ou de supprimer les logiciels télé- chargés Nintendo 3DS et Virtual Console. Les données de sauvegarde peuvent être archivées lorsque vous effacez un logiciel. (Vous pouvez sauvegarder jusqu'à 300 logiciels téléchargés sur une carte 5D.)
	Gestion des données additionnelles	Pour vérifier ou effacer les données additionnelles pour les logiciels Nintendo 3DS, y compris les données reçues via SpotPass.
	Gestion du contenu additionnel	Le contenu additionnel est gardé ici après avoir été téléchargé par un logiciel avec lequel il est compatible. Regardez la liste du contenu additionnel pour choisir celui que vous voulez effacer.
	Gestion des sauve- gardes archivées	Créez ou effacez des archives de données de sauvegarde de logiciels téléchargeables Nintendo 3DS et du Virtual Console, ou restaurez ces données à partir d'une archive. (voir page 133)
Gestion des données DSiWare	Pour vérifier les logiciels Nintendo DSiWare sauvegardés dans la mémoire de la console ou sur une carte SD. Vous pouvez également effacer les logiciels Nintendo DSiWare ou les copier entre la mémoire de la console et une carte SD. (Vous pouvez sauvegarder un maximum de 40 DSiWare dans la mémoire de la console.)	
Gestion des données StreetPass	Cet élément permet de vérifier la liste des logiciels StreetPass. Vous pouvez également désactiver StreetPass pour chaque logiciel.	
Réinitialiser les paramètres de blocage d'utilisateur	Cet élément permet de réinitialiser les paramètres de blocage d'utilisateur. (Toutes les données que vous aviez bloquées ne seront plus bloquées.)	

- Vous pouvez sauvegarder plus de 300 éléments de données additionnelles ou de contenu additionnel sur une carte SD, mais seulement 300 peuvent être affichés sur l'écran de qestion des données.
- Si vous effacez un logiciel ou un autre contenu téléchargé depuis Nintendo eShop, vous pouvez le télécharger à nouveau gratuitement, à condition qu'il soit toujours offert.

IMPORTANT: Il est impossible de démarrer un logiciel Nintendo DSiWare à partir d'une carte SD. Pour utiliser un logiciel Nintendo DSiWare, veuillez d'abord le copier dans la mémoire de la console. Si le même logiciel existe déjà à l'endroit où vous le déplacez, il sera écrasé. Assurez-vous de ne pas écraser des données importantes.

Gestion des sauvegardes archivées

Créez ou effacez des archives de données de sauvegarde de logiciels téléchargeables ou restaurez ces données à partir d'une archive.





Informations sur les sauvegardes archivées

- Vous ne pouvez pas créer plus de 30 archives de données de sauvegarde sur une même carte SD.
- Vous pouvez créer plusieurs archives des mêmes données de sauvegarde.
- Le cas échéant, lorsque vous restaurez des données de sauvegarde, les données de sauvegarde existantes sont écrasées.
- Pour restaurer l'archive de données de sauvegarde d'un logiciel, ce logiciel et l'archive correspondante doivent être sauvegardés sur la même carte SD.
- · Vous ne pouvez pas créer de sauvegardes archivées pour :
 - -les logiciels sur carte;
 - -les logiciels intégrés;
 - -les logiciels téléchargeables non compatibles avec cette fonction.


NOTE: Si un logiciel téléchargeable n'est pas compatible avec la fonction d'archivage des données de sauvegarde, il est possible d'archiver ses données de sauvegarde uniquement lorsque vous effacez le logiciel depuis la gestion des données, accessible dans les paramètres de la console (sauf les logiciels Game Boy™ Advance sur le Virtual Console téléchargés depuis Nintendo eShop). Si vous téléchargez ce logiciel à nouveau, ses données de sauvegarde sont restaurées automatiquement (et une seule fois) lorsque vous touchez l'îcône cadeau.

Gestion des sauvegardes archivées

Depuis Sauvegardes archivées, vous pouvez sélectionnez l'une des options suivantes : **Archiver**, **Restaurer**, ou **Effacer**







Touchez les données à restaurer ou à effacer.



2 Touchez **OK** pour terminer l'opération.



Configuration de la console



Autres paramètres

Dans les paramètres de la console, touchez **Autres paramètres** pour changer vos informations d'utilisateur, calibrer divers composants du Nintendo 2DS ou effectuer d'autres réglages de la console.

Touchez do ou pour consulter toutes les options disponibles dans Autres paramètres.

NOTE: Les informations que vous entrez dans votre profil (détails ci-dessous) ne sont pas associées avec les informations reliées à votre identifiant Nintendo Network. Toute modification apportée à votre profil ne sera pas reflétée dans les informations reliées à votre identifiant Nintendo Network.



Profil	Entrez votre nom d'utilisateur (pour protéger votre vie privée, n'utilisez pas votre vrai nom), votre date de fête et votre région. Établissez votre profil Nintendo DS en inscrivant votre message et en choisissant votre couleur. Ces éléments sont utilisés par certains logiciels Nintendo DS/DSi. (les caractères et symboles non compris dans la police des logiciels Nintendo DS/DSi apparaîtront comme des «?».)
Date et heure	Pour régler la date et l'heure.
Écran tactile	Pour calibrer l'écran tactile (s'îl ne semble pas fonctionner normalement).
À propos de cette console	Lisez des informations sur la console Nintendo 2DS.
Son	Modifiez les paramètres de son. (Choisissez Mono si vous utilisez le haut-parleur de la console Nintendo 2DS pour les fonctions audio.)
Test du micro	Pour vérifier que le microphone fonctionne correctement. La couleur de l'îmage du microphone change s'îl fonctionne correctement.
APN extérieur	Pour calibrer l'appareil photo extérieur.
Pad circulaire	Pour calibrer le pad circulaire (s'il ne semble pas fonctionner normalement).
Transfert de données	Pour transférer des données depuis une console Nintendo DSi ou Nintendo DSi XL vers une console Nintendo 2DS, ou entre deux consoles de la famille Nintendo 3DS (voir la page 135).
Langue	Pour sélectionner la langue dans laquelle le texte est affiché par la console.
Mise à jour	Pour se connecter à Internet et vérifier si une mise à jour de la console ou des logiciels intégrés est disponible (voir la page 141).
Formater la console	Pour effacer tous les logiciels additionnels, les données de sauvegarde, les images, et les paramètres de la console (voir la page 141).

Luminosité des écrans et communication sans fil

Touchez Autres paramètres pour accéder aux paramètres de luminosité et de communication sans fil.

NOTE: Vous pouvez également toucher Adans le menu HOME pour accéder aux mêmes paramètres.



Transfert de données

Transférez des données depuis votre console Nintendo DSi ou Nintendo DSi XL vers votre console Nintendo 2DS, ou transférez des données entre deux consoles de la famille Nintendo 3DS.

IMPORTANT: Assurez-vous que les consoles ne s'éteindront pas durant le transfert de données. Pour cela, nous vous recommandons de brancher le bloc d'alimentation ou vérifier que les batteries sont suffisamment chargées avant de commencer votre transfert. Si vos batteries sont faibles, vous ne pourrez pas faire un transfert de données.



- Pour effectuer le transfert de données, vous devez vous connecter à Internet et avoir accès à la communication sans fil locale entre les deux systèmes. Assurez-vous que chacune des consoles soit située dans un lieu qui offre un accès optimal à la communication
- La communication sans fil doit être activée sur les deux systèmes avant de commencer le transfert.
- · Pendant toute la durée du transfert, ne mettez pas votre console en mode veille et ne l'éteignez pas.

Transfert de données à partir d'une console Nintendo DSi ou Nintendo DSi XL vers une console Nintendo 2DS

Transférez des Nintendo DSi Ware, des photos, de la musique et d'autres données sur une console Nintendo 2DS.

NOTE: Vous ne pouvez pas transférer des données à partir d'une console Nintendo 2DS vers une console Nintendo DSi ou Nintendo DSi XL. Veuillez noter qu'une fois que le transfert est terminé, les données ne peuvent pas être transférées de nouveau sur la console d'origine.



Vous pouvez transférer les données suivantes :

Paramètres de connexion Wi-Fi Nintendo	Vous pouvez transférer vos paramètres Internet et votre identifiant de la connexion Wi-Fi Nintendo.
Photos et fichiers audio	Vous pouvez transférer des photos, des fichiers audio et d'autres données sauvegardés dans les logiciels intégrés de votre console Nintendo DSi ou Nintendo DSi XL (appareil photo Nintendo DSi et studio son Nintendo DSi).
DSiWare	Vous pouvez transférer la plupart des DSiWare (connexion à Internet haute vitesse nécessaire).

Pour effectuer le transfert, vous devez télécharger, sur la console Nintendo DSi ou Nintendo DSi XL, l'application Transfert Nintendo 3DS, via la boutique Nintendo DSi.

- · Un accès à Internet sans fil à haute vitesse est nécessaire.
- Pour plus de détails concernant la boutique Nintendo DSi, veuillez consulter le mode d'emploi de votre console Nintendo DSi ou Nintendo DSi XL.




Avis – Transfert des paramètres de la connexion Wi-Fi Nintendo

- Les paramètres de la connexion Wi-Fi Nintendo dans Connexions Nintendo DS de la console Nintendo 2DS sont remplacés par ceux de la console source.
- L'identifiant de la connexion Wi-Fi Nintendo est effacé de votre console Nintendo DSi ou Nintendo DSi XL. Pour obtenir des détails sur l'identifiant de la connexion Wi-Fi Nintendo, veuillez consulter le mode d'emploi de votre console Nintendo DSi ou Nintendo DSi XL.
- Les paramètres Internet plus généraux (définis dans la configuration avancée) ne peuvent pas être transférés.

Avis – Transfert de données

IMPORTANT: Toutes les données de photos et d'enregistrements présentes dans la mémoire de la console Nintendo 2DS sont effacées. Si vous désirez conserver ces données, copiez-les sur une carte SD avant de procéder au transfert.

Les photos et enregistrements présents dans la mémoire de la console Nintendo 2DS sont effacées.



Si vous voulez conserver des photos ou des enregistrements présents dans la mémoire de votre console Nintendo 2DS...

Avant de procéder au transfert de données, copiez les photos et enregistrements présents dans la mémoire de la console sur une carte SD.



Les photos et enregistrements sauvegardés sur une carte SD ne sont pas effacés au cours du transfert de données.



NOTE: Si vous désirez transférer des photos sauvegardées sur une carte SD, vous devez d'abord les copier de la carte SD à la mémoire de la console.

Avis – Transfert des Nintendo DSiWare


Seuls les programmes des logiciels Nintendo DSiWare sont transférés vers votre console Nintendo 2DS.
Les données de sauvegarde ne sont pas transférées. Lorsque vous transférez des DSiWare depuis votre console
Nintendo DSi ou Nintendo DSi XL, le logiciel et les données de sauvegarde sont effacés de la console source. Ne transférez
pas un Nintendo DSiWare si vous ne voulez pas perdre les données de sauvegarde qui y sont associées.



NOTE : Les DSiWare sont sauvegardés dans la mémoire de votre console 2DS. Le transfert ne sera pas effectué s'il n'y a pas suffisamment d'espace dans la mémoire de la console cible. Si nécessaire, transférez des DSiWare sur la carte SD depuis l'écran de gestion des données dans les paramètres de la console (voir la page 132, puis effacez-les de la mémoire de la console.

Si un DSiWare est effacé ou copié sur une carte SD...

Si vous avez obtenu les droits d'utilisation pour un DSiWare, puis que ce DSiWare est effacé ou copié sur une carte SD, vous pouvez toujours le transférer même s'il n'est plus présent sur la console. Dans ce cas, le transfert de données ne sauvegarde pas le logiciel sur la console Nintendo 2DS, mais vous retenez le droit de le télécharger à nouveau depuis Nintendo eShop sur cette console.



- * Une fois transféré, le DSiWare ne peut plus être utilisé sur la console source (Nintendo DSi ou Nintendo DSi XL). Pour utiliser le DSiWare sur la console source, vous devez échanger des Nintendo DSi Points pour en obtenir à nouveau les droits d'utilisation.
- Vous ne pouvez pas transférer de DSiWare gratuits ou des DSiWare dont les droits d'utilisation ne sont pas vendus dans Nintendo eShop. Pour plus de détails sur les DSiWare non transférables, yeuillez visiter le site support.nintendo.com.
- Vous ne pouvez pas transférer de Nintendo DSi Points ou des logiciels qui étaient inclus avec votre console Nintendo DSi
 ou Nintendo DSi XL.
- Vous ne pouvez pas transférer de logiciels qui existent déjà sur la console Nintendo 2DS.



Autres paramètres

Configuration de la console

Transfert de données entre deux consoles de la famille Nintendo 3DS

Lorsque vous utilisez le transfert de données entre deux consoles de la famille Nintendo 3DS, un certain nombre de données sera transféré telles que vos données de sauvegarde de vos logiciels intégrés, votre solde Nintendo eShop, l'historique de vos téléchargements.

NOTE : Toutes les données seront transférées en même temps. Vous ne pouvez pas choisir de transférer uniquement certains logiciels ou certaines données.

Console de la famille Nintendo 3DS







Console de la famille Nintendo 3DS

Lors d'un transfert de données, vous pouvez transférer les données suivantes :

Les paramètres du Nintendo DS	Vos paramètres Internet et votre code de connexion Nintendo Wi-Fi utilisés par les logiciels Nintendo DS sont transférés.	
Données de sauve- garde des logiciels préinstallés	Les photos prises avec l'appareil photo Nintendo 3DS et les enregistrements sonores créés sur la console Nintendo 3DS et sauvegardés dans la mémoire de la console sont transférés, ainsi que les données Mii de l'éditeur Mii et d'autres données de sauvegarde des logiciels préinstallés.	
DSiWare	DSiWare qui sont sauvegardés dans la mémoire de la console et leurs données de sauvegarde.	
Droits d'utilisation de données sauvegar- dées sur une carte SD	les logiciels téléchargeables et leurs données sauvegardées associées, ainsi que d'autres données) egar- sont transférées. Les données sauvegardées sur carte SD par la console source peuvent être utilisées	
Solde Nintendo eShop Le solde et l'historique des opérations sur votre compte Nintendo eShop sont transférés. Le sol et l'historique des comptes Nintendo eShop de chaque console seront fusionnés. NOTE: Certai données dans l'historique du compte ne peuvent pas être transférées, mais peuvent être consu avant de procéder au transfert de données.		
Identifiant Nintendo Network	Votre identifiant Nintendo Network et ses données sont transférés. NOTE : Une fois le transfert terminé, tout identifiant qui était lié à la console source peut être lié à nouveau uniquement à la console cible.	


Si un identifiant Nintendo Network est lié à la console cible...

La mémoire de la console cible doit être formatée avant de procéder au transfert de données (voir la page 141). Ainsi, l'identifiant sera supprimé de la console et les données pourront être transférées.

- Vous ne pouvez pas fusionner plusieurs identifiants Nintendo Network et donc accéder avec un seul identifiant à des logiciels achetés avec des identifiants différents.
- L'identifiant Nintendo Network dont vous aurez effacé le lien ne pourra être lié à nouveau qu'avec la console cible.

Précautions à prendre lorsque vous utilisez le transfert de données

IMPORTANT: Une fois le transfert terminé, toutes les données sont effacées de la console source. Les données de la carte SD provenant de la console source pourront seulement être utilisées sur la console cible. Vous devez utiliser cette même carte SD pour utiliser vos données de sauvegarde avec leurs logiciels correspondants sur la console cible.



Après avoir procédé à un transfert de données, les données de la carte SD peuvent être utilisées uniquement sur la console cible

Toutes les données, autres que les DSiWare, dans la mémoire de la console cible (y compris les données de sauvegarde du contenu additionnel ainsi que d'autres données) sont écrasées et remplacées par les données de la console source. Les données de photos et d'enregistrement de la console cible seront écrasées. Si vous désirez conserver vos photos, sauvegardez-les sur une carte SD avant de procéder au transfert.

Précautions concernant les logiciels téléchargeables

Après avoir fait un transfert, vous ne pourrez plus utiliser de logiciels téléchargeables, ni leurs données de sauvegardes, sauvegardes sur la carte 5D de la console cible. (Yous pouvez télécharger à nouveau ce logiciel depuis Nintendo eShop.) Toutefois, il vous est possible d'utiliser un DSiWare et ses données de sauvegarde si vous le copiez, ainsi que ses données de sauvegarde, sur la mémoire de la console cible avant de procéder au transfert.

Si le même logiciel téléchargeable a été acheté sur chaque console, l'activité du compte pour ce logiciel sera effacée sur la console cible, et les données de sauvegarde ne seront plus disponibles. Le logiciel de la console source et ses données de sauvegarde seront utilisés sur la console cible.

Précautions concernant votre solde du compte Nintendo eShop

IMPORTANT : Si le montant cumulé des comptes de la console source et la console cible dépasse le montant maximum alloué, vous ne pourrez pas procéder au transfert de données. (Ce montant varie selon les régions.)



Configuration de la console

Effectuer un transfert

Transfert depuis une console Nintendo DSi / Nintendo DSi XL sur une console Nintendo 2DS

Sur la console Nintendo 2DS:

Touchez Transfert depuis un Nintendo DSi.

Lisez les informations au sujet du transfert de données, puis touchez Suite.



2

Touchez **Recevoir depuis un Nintendo DSi**.

Suivez les instructions à l'écran pour terminer le transfert de données.



Sur la console Nintendo DSi ou Nintendo DSi XL:



Démarrez l'utilitaire de transfert de données depuis le menu Nintendo DSi.

Suivez les instructions à l'écran pour terminer le transfert de données.



Transfert entre consoles de la famille Nintendo 3DS

Sur les deux consoles Nintendo 3DS:



Touchez Transfert depuis un Nintendo 3DS.

Lisez les informations au sujet du transfert de données, puis touchez **Suite**.



Sur la console source :



Touchez Envoyer depuis cette console.

Suivez les instructions à l'écran pour terminer le transfert.

Sur la console cible :



Touchez Recevoir depuis un Nintendo 3DS.

Suivez les instructions à l'écran pour terminer le transfert.



Mise à jour

IMPORTANT: Les spécifications de la console Nintendo 2DS et les services Nintendo 3DS sont en constante évolution, et nous pourrions donc mettre à jour ou modifier la console Nintendo 2DS ou les services Nintendo 3DS entièrement ou partiellement, sans préavis. De telles mises à jour pourraient être nécessaires pour jouer à de nouveaux jeux Nintendo 3DS, profiter de nouvelles fonctions ou pour continuer à avoir accès aux services Nintendo 3DS. Une fois la console Nintendo 3DS mise à jour, toute modification technique non autorisée, existante ou future, du matériel ou des logiciels de votre console Nintendo 2DS, ou l'utilisation d'accessoires non autorisée en connexion avec votre console, rendront la console inutilisable de façon permanente. Les contenus provenant de modifications non autorisées du matériel ou des logiciels de votre console Nintendo 2DS seront effacés. Si vous n'acceptez pas les mises à jour, les jeux et nouvelles fonctions pourraient être inutilisables.

La console Nintendo 2DS met à jour automatiquement une liste afin de limiter l'utilisation de mots inappropriés et une liste des points d'accès qui peuvent être utilisées pour profiter des services en ligne offerts par Nintendo. Aucun préavis pour ces mises à jour ni pour les mises à jour mineures automatiques ne sera affiché à l'écran. Pour effectuer toute autre mise à jour de la console, un avis sera affiché à l'écran. Vous devrez alors sélectionner « Accepter » pour les recevoir.

NOTE: Un accès à Internet sans fil à haute vitesse est nécessaire pour se connecter à Internet et effectuer une mise à jour, sauf si vous effectuez une mise à jour à partir d'une carte de jeu. Pour plus d'informations sur la façon de configurer une connexion à Internet, consultez la page 124.

Formater la console

IMPORTANT : Veuillez d'abord effacer votre compte Nintendo eShop (à moins d'avoir lié un identifiant Nintendo Network à votre console), puis formatez la mémoire de la console, avant de vendre, de recycler ou de donner votre console à une tierce personne.

La fonction Formater la console efface toutes les données sauvegardées dans la mémoire de la console et restaure la configuration par défaut de la console. La console conservera les mises à jour effectuées avec la fonction de la mise à jour de la console.

IMPORTANT : Les données suivantes ne pourront pas être récupérées si elles sont effacées :

- Toutes les données de sauvegarde dans la mémoire de la console, y compris votre liste d'amis, vos notifications et le nombre de pas enregistrés;
- · Les données des paramètres de la console;
- · Les données de sauvegarde des logiciels intégrés;
- Toutes les photos dans la mémoire de la console;
- Les logiciels ajoutés à la console¹ et les données de sauvegarde correspondantes;
- Le lien entre l'identifiant Nintendo Network et la console³

Les données sauvegardées sur votre carte SD²:

- Les logiciels téléchargeables¹ et les données de sauvegarde correspondantes;
- Les contenus téléchargeables¹;
- · Les données additionnelles;
- Les sauvegardes archivées.

NOTE: Les données de photos, d'enregistrements ou autres données présentes sur votre carte SD ne sont pas effacées même si vous formatez la mémoire de la console. Si vous prévoyez de céder votre console Nintendo 2DS à quelqu'un, effacez les données sur la carte SD à l'aide d'un ordinateur ou autre appareil.

- 1 Si votre compte Nintendo eShop n'a pas été effacé, vous pouvez télécharger à nouveau ces logiciels gratuitement depuis Nintendo eShop, à moins que leur distribution n'ait été interrompue. Si un logiciel était installé sur une console liée à un identifiant Nintendo Network, ce même identifiant doit être lié à nouveau sur la console clible.
- ² Si vous retirez de la console une carte SD qui contient des logiciels ou des données de sauvegarde avant de formater la mémoire de la console, les données contenues sur cette carte SD deviendront inutilisables.
- 3 Le lien entre votre identifiant Nintendo Network et la console est annulé (sans que votre identifiant soit effacé) lorsque vous formatez la mémoire de la console. Vous pouvez le lier à nouveau en sélectionnant Lier un identifiant existant depuis les paramètres de l'îdentifiant Nintendo Network, accessibles depuis les paramètres de la console (voir la page 123).




Configuration de la console

Remplacer la batterie

La batterie s'use au fur et à mesure des cycles de chargement et son autonomie lorsque la charge est pleine diminuera avec le temps. Si vous trouvez que l'autonomie a diminué de façon notable, remplacez la batterie.


- N'utilisez aucune batterie autre que la batterie rechargeable Nintendo 3DS, modèle n° CTR-003. Une batterie de rechange peut être commandée sur le site Internet de Nintendo à store.nintendo.com (États-Unis et Canada uniquement) ou en appelant le service à la clientèle au 1 800 255-3700.
- · Si la console est utilisée par un enfant, un parent ou tuteur légal devrait remplacer la batterie à sa place.
- Éteignez la console et assurez-vous que le bloc d'alimentation n'est pas branché à la console Nintendo 2DS.
- Retirez les deux vis cruciformes de type Phillips (+) du couvercle de la batterie avec un tournevis et retirez le couvercle de la batterie.

IMPORTANT: Utilisez toujours un tournevis de taille et de forme adaptées pour éviter d'endommager les vis ou le pas de vis.



Soulevez le couvercle en le détachant depuis la petite fente, puis retirez le couvercle comme le montre l'illustration.

IMPORTANT: Pour éviter d'endommager votre console, retirez le couvercle avec soin.





Retirez la batterie comme indiqué dans l'image ci-contre. 3






Après avoir retiré la batterie, attendez au moins 10 secondes avant d'insérer la nouvelle batterie. Cela permettra au témoin d'alimentation de se réinitialiser

Assurez-vous qu'elle est orientée dans la bonne direction, comme indiqué dans l'image ci-contre.



Replacez le couvercle de la batterie en appuyant suffisamment pour l'insérer à sa place. Resserrez les vis en faisant attention de ne pas trop les serrer.

IMPORTANT: Assurez-vous de toujours replacer le couvercle et serrer les vis avant de rallumer la console.





NOTE : Après avoir replacé la batterie, à partir des Paramètres de la console assurez-vous de réinitialiser l'heure et la date.

MERCI DE RECYCLER VOS BATTERIES USAGÉES

Lorsque vous désirez vous défaire d'une batterie rechargeable, veuillez vous conformer aux lois et règlements en viqueur dans votre région

- Ne désassemblez pas et ne tentez pas de réparer ou déformer la batterie.
- Ne jetez pas les batteries usagées dans des flammes.

Pour trouver un point de collecte des batteries ou piles rechargeables, contactez le centre d'élimination des déchets de votre région ou visitez: http://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca



Veuillez coller une bande adhésive sur la borne positive et la borne négative de la batterie avant de la recycler.

Pour plus d'informations ou pour obtenir de l'aide de Nintendo, visitez : recycle.nintendo.com

142

Remplacer la batterie

Avant de demander de l'aide, veuillez consulter les informations et solutions suivantes. Pour obtenir de l'assistance et des solutions de dépannage et de réparation additionnelles, vous pouvez également visiter **support.nintendo.com**, ou composer le 1 800 255-3700.

NOTE: Veuillez également relire tous les modes d'emploi des logiciels ou accessoires que vous êtes en train d'utiliser.

La batterie de la console ne se recharge pas ou le témoin de charge ne s'allume pas ou ne reste pas allumé.

- Assurez-vous que vous utilisez le bloc d'alimentation correct, modèle nº WAP-002(USA).
- Vérifiez l'orientation de la batterie pour vous assurer qu'elle est installée correctement (voir la page 142).
- Débranchez la console du bloc d'alimentation ainsi que de la prise murale. Attendez environ 30 secondes, puis rebranchez les composants. (Veuillez consulter les informations sur la recharge de la batterie à la page 93.)
- Assurez-vous que vous rechargez la batterie dans un lieu où la température ambiante se situe entre 5 et 35°C (entre 41 et 95°F). Dans le cas contraire, il pourrait être impossible de recharger la batterie.
- Si le témoin de charge clignote ou ne reste pas allumé, vous pouvez également visiter support.nintendo.com, ou composer le 1 800 255-3700.

La batterie met du temps à se recharger ou l'autonomie de la batterie est faible.

- Assurez-vous que la console n'est pas exposée à des températures situées en dehors de l'éventail compris entre 5 et 35°C (entre 41 et 95°F), y compris lors de la recharge. Une température trop basse peut augmenter le temps de recharge de la batterie ou réduire l'autonomie de la batterie lorsqu'elle est chargée.
- La performance de la batterie diminuera avec le temps et au fur et à mesure des cycles de chargement. Si vous avez la console depuis longtemps, ou si la batterie rechargeable apparaît légèrement gonflée, essayez de remplacer la batterie par une nouvelle.

La température de la console semble trop élevée.

Assurez-vous que la console n'est pas exposée à des températures situées en dehors d'un éventail compris entre 5 et 35°C (entre
41 et 95°F), y compris lors de la recharge. Assurez-vous de ne pas exposer la console directement aux rayons du soleil dans un
lieu clos.

La console ne s'allume pas ou il n'y a pas d'image ou du son.

- · Vérifiez que la batterie est chargée (voir la page 93).
- Vérifiez que le témoin d'alimentation s'allume lorsque vous appuyez sur le bouton POWER, comme illustré ci-dessous.
- Si vous utilisez une carte de jeu, assurez-vous qu'elle est bien insérée dans la fente pour carte de jeu jusqu'à ce que vous entendiez un déclic.
- La batterie rechargeable n'est peut-être pas installée correctement. Veuillez vérifier l'installation de la batterie (voir la page 142).
- Si la console est en mode veille, désactivez ce mode en poussant le bouton SLEEP vers la gauche (voir la page 94) puis en appuyant sur le bouton POWER. Si le mode veille est toujours activé, le logiciel en cours d'utilisation ne vous permet pas de le désactiver.
 Consultez les instructions du logiciel pour plus de détails.

Une carte de jeu ne démarre pas.

Assurez-vous que l'utilisation du jeu n'est pas restreinte par la fonction du contrôle parental. Le cas échéant, vous pouvez soit
entrer le code secret pour suspendre temporairement les restrictions du contrôle parental, soit reconfigurer les paramètres du
contrôle parental. Pour plus d'informations, veuillez accéder à la fonction du contrôle parental dans les paramètres de la console
(voir la page 130).

L'icône du logiciel n'apparaît pas dans le menu HOME, ou le message « Aucune carte détectée dans la fente pour carte de jeu. » apparaît dans le menu HOME alors qu'une carte de jeu est insérée dans la fente pour carte de jeu.

- · Assurez-vous que la carte de jeu est entièrement insérée dans la fente pour carte de jeu, jusqu'à ce que vous entendiez un déclic.
- Vérifiez si de la saleté, de la poussière ou d'autres corps étrangers sont présents sur les connecteurs de la carte de jeu ou dans la fente pour carte de jeu.
- Assurez-vous que la carte de jeu est compatible avec votre région (consultez l'emballage de la carte de jeu).

Un message d'erreur s'est affiché lors de l'utilisation d'un logiciel Nintendo DS ou Nintendo DSi:

- « Une erreur est survenue. Maintenez le bouton POWER enfoncé pour éteindre la console, puis suivez les instructions contenues dans son mode d'emploi. »
- Éteignez la console, puis rallumez-la. Essayez de répéter les mêmes actions afin de reproduire le message d'erreur. Si le même message d'erreur réapparaît, veuillez visiter support.nintendo.com pour plus d'assistance et des options supplémentaires de dépannage et de réparation, ou composez le 1 800 255-3700.

Je n'arrive pas à voir l'effet 3D dans les photos prises avec l'appareil photo extérieur (les images doivent être sauvegardées sur une carte SD et affichées sur une console Nintendo 3DS ou Nintendo 3DS XL).

- · Assurez-vous que la photo a été prise avec l'appareil photo extérieur et non l'appareil photo intérieur.
- Assurez-vous que les objectifs de l'appareil photo extérieur ne sont pas sales ou poussiéreux. Si nécessaire, essuyez-les avec un chiffon doux et sec.
- Lorsque vous prenez des photos, assurez-vous que les objectifs de l'appareil photo ne sont pas exposés à une lumière vive, telle que la lumière solaire directe.

IMPORTANT: Si votre console a subi un choc physique ou a été exposée à une température élevée, les objectifs extérieurs pourraient être désalignés, ce qui affecterait la qualité de l'effet 3D. Le cas échéant, veuillez vous référer à la page 134 pour en savoir plus sur le calibrage des objectifs extérieurs.

Lorsque je prends des photos avec la console Nintendo 2DS, les couleurs ne semblent pas être rendues correctement.

- Vérifiez les paramètres de l'appareil photo (voir la page 102).
- Cela peut être causé par des conditions d'utilisation, par exemple, si l'objet que vous désirez photographier est dans un endroit sombre d'une seule couleur et occupe presque tout l'espace. Après avoir configuré les paramètres de l'appareil photo, essayez de prendre quelques photos pour voir si cela a résolu le problème.

Certains pixels de l'écran supérieur ou de l'écran inférieur restent éteints ou allumés en permanence.

 En raison des caractéristiques techniques des écrans à cristaux liquides, un petit nombre de pixels pourraient rester éteints ou allumés en permanence. Ceci est normal et n'est pas considéré comme un défaut à moins que le nombre de pixels ne fonctionnant pas correctement augmente avec le temps.

La luminosité ou la couleur entre l'écran supérieur et l'écran inférieur semble différente.

 Les caractéristiques techniques de l'écran supérieur et de l'écran inférieur sont différentes et peuvent engendrer des images à l'aspect différent. Ceci est normal est n'est pas considéré comme un défaut.

144

solutions de dépannage

La console répond à des commandes même lorsque je ne les utilise pas, ou les commandes ne semblent pas répondre correctement.

 Si vous utilisez trop de force pour bouger le pad circulaire, ou si vous l'utilisez pour une période prolongée, il y a de faibles chances qu'il enregistre mal les mouvements et qu'il ait besoin d'être calibré. Le cas échéant, utilisez la fonction de calibrage dans les paramètres de la console pour le recalibrer (voir la page 134).

NOTE: Vous pouvez accéder directement à la procédure de calibrage du pad circulaire en effectuant la démarche suivante. Éteignez d'abord la console, puis maintenez les boutons L, R et Y enfoncés en la rallumant, comme illustré ci-dessous.




L'écran tactile ne semble pas fonctionner, ou ne réagit pas correctement lorsqu'il est touché avec le stylet.

 L'écran tactile a peut-être besoin d'être calibré à nouveau. Utilisez la fonction de calibrage de l'écran tactile, dans les paramètres de la console, pour recalibrer l'écran tactile (voir la page 134).

NOTE: Vous pouvez accéder directement à la procédure de calibrage de l'écran tactile en effectuant la démarche suivante. Éteignez d'abord la console, puis maintenez le bouton L, les boutons L, R et X enfoncés en la rallumant, comme illustré ci-dessous.



Si vous avez appliqué un protecteur d'écran (vendu séparément) à l'écran tactile de façon incorrecte, essayez de le retirer et d'utiliser l'écran tactile de nouveau. Si l'écran fonctionne correctement, vous pouvez essayer de rappliquer délicatement le protecteur d'écran et en suivant les instructions incluses avec de ce dernier, ou éviter d'en utiliser un. (Veuillez n'utiliser que des protecteurs d'écran approuvés par Nintendo.)



Mes mouvements ne sont pas bien reproduits à l'écran, ou l'îmage semble bouger même si je ne déplace pas la console (dans le cas de logiciels dont les commandes fonctionnent en déplacant la console).

Il se peut que le capteur de mouvement intégré à la console ait besoin d'être recalibré. Cela peut arriver si la console est exposée à une variation de température importante ou si elle subit un violent choc.

Pour recalibrer le capteur de mouvement, suivez les étapes suivantes :



NOTE: Si vous utilisez l'option **Calibrer**, la console calibrera le capteur de mouvement en fonction de la position horizontale de la console plutôt que de restaurer les paramètres initiaux

Aucun son n'est émis par le haut-parleur

- Assurez-vous qu'aucun écouteur ou casque d'écoute n'est branché à la console, car aucun son n'est émis par le haut-parleur lorsque des écouteurs sont branchés dans la prise audio.
- Essayez de régler le volume, comme indiqué ci-dessous, pour vous assurer que le volume n'est pas réglé au minimum.

Aucun son ne sort des écouteurs ou du casque d'écoute.

- Essayez de régler le volume, comme indiqué ci-dessus, pour vous assurer que le volume n'est pas réglé au minimum.
- Assurez-vous que le connecteur audio des écouteurs est complètement inséré dans la prise audio de la console, comme illustré ci-dessous

Le microphone ne semble pas fonctionner ou ne reconnaît aucun son (y compris les micros-casques).

- Assurez-vous que le logiciel utilisé est compatible avec les fonctions du microphone.
- Confirmez que le microphone fonctionne correctement en effectuant un test du micro dans les paramètres de la console (voir la nage 134)
- La console pourrait avoir de la difficulté à reconnaître certaines voix. Demandez à une autre personne de répéter le même mot ou la même phrase pour vérifier si c'est la cause du problème.
- Si vous utilisez un casque d'écoute muni d'un micro, retirez-le et essayez plutôt d'utiliser le microphone de la console.


Le microphone réagit de manière étrange ou un effet larsen est émis par le haut-parleur (y compris les micros-casques).

- Le microphone peut parfois réagir aux bruits environnants ou aux sons émis par le haut-parleur. Essayez de faire cesser le bruit ou de vous éloigner de la source du bruit. Vous pouvez également essayer de réduire le volume du haut-parleur ou utiliser des écouteurs.
 NOTE: Si le haut-parleur émet un son étrange ou très aigu, cela pourrait être un effet larsen causé par le microphone. Réduire le volume devrait résoudre le problème.
- Si vous utilisez un casque d'écoute muni d'un micro, retirez-le et essayez plutôt d'utiliser le microphone de la console.

Solutions de dépannage

L'appareil photo ne reconnaît pas mon visage.

Pour certains logiciels, les appareils photo sont utilisés pour reconnaître les traits d'un visage. Pour améliorer la capacité de reconnaissance faciale. veuillez suivre les consignes suivantes :



- L'environnement alentour, la couleur de vos cheveux, la présence d'une barbe ou d'une moustache ou leur couleur et des décorations de cheveux peuvent empêcher la reconnaissance faciale.
- Dans des cas rares, des différences dans les traits du visage peuvent rendre la reconnaissance faciale impossible.

Le mode téléchargement ne fonctionne pas.


Assurez-vous que le mode téléchargement n'est pas restreint par la fonction du contrôle parental. Cette fonction peut être restreinte
par les paramètres du classement ESRB ou par ceux du mode téléchargement. Si tel est le cas, vous pouvez entrer le code secret pour
suspendre temporairement les restrictions du contrôle parental, ou reconfigurer les paramètres du contrôle parental. Pour plus d'informations, veuillez vous référer à la fonction du contrôle parental, dans les paramètres de la console (voir la page 130).

La console ne compte pas correctement le nombre de pas effectués.

- Les pas sont comptés seulement lorsque la console est allumée et en mode veille. Si le mode veille est désactivé, la console ne compte pas les pas.
- Si vous transportez votre console dans un sac que vous ne tenez pas proche de votre corps, ou que vous la laissez pendre par un
 cordon ou un étui, elle ne comptera pas correctement vos pas. Le nombre de pas sera compté plus précisément si vous transportez
 votre console dans un sac proche de votre hanche, comme une sacoche de ceinture.
- Lorsque vous jouez à un logiciel Nintendo DS ou Nintendo DSi pendant de longues périodes sans quitter le logiciel, la console
 pourra seulement sauvegarder des informations pendant sept jours. Sauvegardez votre progression régulièrement et quittez le
 logiciel pour que vos pas soient comptés avec précision lorsque vous utilisez ce type de logiciels. Pour plus d'informations sur la
 fonction podomètre de la console, veuillez consulter la page 100.

Je n'arrive pas à établir une connexion Internet.

Si votre connexion Internet a échoué, un code et/ou un message d'erreur s'affichera. Suivez les instructions fournies dans le message d'erreur, ou visitez support.nintendo.com et recherchez le code d'erreur pour trouver une solution de dépannage.



Il se peut que les paramètres Internet du Nintendo 2DS ne soient pas configurés correctement. Veuillez effectuer un test de connexion comme décrit ici et suivre les instructions affichées dans un message d'erreur.



La communication sans fil ne semble pas fonctionner ou fonctionne de manière saccadée.

- Vérifiez que la méthode de connexion choisie est compatible avec votre point d'accès. Veuillez noter que la méthode Wi-Fi Protected Setup n'est pas compatible avec le protocole de sécurité WEP.
- Assurez-vous que la communication sans fil est activée (voir la page 105).
- Vérifiez l'îcône de qualité de réception du signal. Si cette dernière montre [] ou [] ou [] ou [], rapprochez-vous de votre partenaire de communication sans fil ou de votre point d'accès sans fil.
- Certains appareils comme des téléphones cellulaires, des ordinateurs, des fours à micro-ondes ou même certains obstacles
 matériels peuvent causer des interférences avec la communication sans fil. Veuillez vérifier si tel est le cas, puis retirez la cause des
 interférences ou déplacez-vous.
- Les autocollants ou les étuis protecteurs peuvent causer des interférences avec la communication sans fil. Si vous les avez mis sur votre console, retirez-les et vérifiez à nouveau la communication sans fil.

La console ne détecte pas les AR Card (cartes de réalité augmentée)

Si une AR Card n'est pas détectée, veuillez suivre les consignes suivantes :

- Assurez-vous de viser la AR Card avec l'appareil photo extérieur à la bonne distance au bon angle. Si vous êtes trop proche, l'appareil photo ne peut pas détecter la AR Card.
- Sur l'image apparaissant à l'écran, assurez-vous que la AR Card est bien centrée et qu'elle soit entièrement visible.
- Assurez-vous que votre aire de jeu est bien éclairée. Toutefois, vérifiez qu'aucune source de lumière vive n'est réfléchie par la surface de la AR Card.
- Assurez-vous que les objectifs de l'appareil photo sont propres et qu'aucune poussière ne les obstrue.
- Assurez-vous que la AR Card est placée sur une surface plane. Si une AR Card a été pliée ou courbée, il est possible que l'appareil
 photo ne la détecte pas.

NOTE: Si vous perdez une AR Card, ou si elle devient indétectable, vous pouvez télécharger des images de AR Cards en visitant support.nintendo.com/ARcards et les imprimer en couleur afin de remplacer celles endommagées.

Je n'arrive pas à désactiver le contrôle parental.

- Vérifier que vous avez entré le bon code secret pour accéder aux paramètres de contrôle parental.
- Vérifiez que vous avez donné la réponse exacte à la guestion personnelle.

Si vous avez oublié votre code secret ou la réponse à la question personnelle...

Depuis les paramètres de la console, sélectionnez **Contrôle parental**, puis touchez Code oublié. (Vous pouvez également toucher J'ai oublié sur l'écran d'entrée du code secret.) Entrez la réponse à votre guestion personnelle, puis touchez **OK** pour retourner aux paramètres du contrôle parental.



Si vous avez oublié la réponse à votre question personnelle, touchez J'ai oublié sur l'écran d'entrée de la réponse à la guestion personnelle.



- 3 Si vous avez enregistré une adresse courriel, touchez **OK** pour recevoir un code général à cette adresse.
 - · Vous devez avoir accès à une connexion Internet sans fil haute vitesse.
 - · Vous devez vous assurer que votre boîte courriel accepte les messages de @nintendo.net.
- Si vous n'avez pas enregistré d'adresse courriel, un code d'assistance sera affiché. Visitez support.nintendo.com/pin et entrez ce code d'assistance pour obtenir un code général qui vous permettra d'accéder au contrôle parental de nouveau.
- 5 Touchez OK.
- 6 Entrez le code général, puis touchez **OK**.

Vous passerez à l'écran du contrôle parental.



1	2	3	-
4	5	6	
7	8	9	
	0		J
Annuler		OK	

Les fonctions de la carte SD ne semblent pas fonctionner.

- · Assurez-vous que la carte SD est insérée correctement (voir la page 98).
- Essavez de confirmer le bon fonctionnement de la carte SD sur un ordinateur doté d'un lecteur de carte SD.

Je n'arrive pas à visionner des photos sauvegardées sur une carte SD.

 La console Nintendo 2DS peut uniquement afficher les photos prises par l'appareil photo Nintendo 3DS. Les photos prises avec d'autres appareils photo numériques ou des téléphones cellulaires ne peuvent pas être affichées.

Des fichiers audio sauvegardés sur une carte SD ne sont pas lus par le studio son Nintendo 3DS.

 Assurez-vous que les fichiers sont dans un format compatible avec le studio son Nintendo 3DS. Les fichiers doivent être de l'un des formats suivants :

Fichiers AAC avec les extensions .m4a, .mp4 ou .3qp ou fichiers MP3 avec l'extension .mp3 Débit binaire entre 16 kb/s et 320 kb/s et fréquence d'échantillonnage entre 32 kHz et 48 kHz.

NOTE: La console Nintendo 2DS ne peut pas lire les fichiers audio protégés.

Des fichiers audio sauvegardés sur une carte SD ne s'affichent pas dans le studio son Nintendo 3DS.

- Assurez-vous que la carte SD est insérée correctement dans la fente pour carte SD (voir la page 98).
- Assurez-vous que les fichiers audio sont dans un format compatible avec le studio son Nintendo 3DS (veuillez vous référer à l'étape de dépannage ci-dessus pour une liste des formats compatibles).
- Veillez à ce que les fichiers ne soient pas sauvegardés dans le dossier « Private » à l'intérieur du dossier « Nintendo 3DS » sur la carte SD (ce dossier est visible lorsqu'on visualise le contenu de la carte SD sur un ordinateur personnel). Le contenu de ce dossier n'est pas visible depuis le studio son Nintendo 3DS.
- La carte SD ne doit pas contenir plus de 3 000 fichiers audio.
- La carte SD ne doit pas contenir plus de 1 000 dossiers.
- Un dossier individuel ne peut pas contenir plus de 100 fichiers audio.

NOTE: Si vous avez plus d'un fichier portant le même nom, les fichiers audio de chacun des deux fichiers seront regroupés et affichés dans un seul dossier.

Un dossier individuel ne doit pas compter plus de huit niveaux de sous-dossiers (les huit niveaux incluent le dossier principal).

Information sur la classification des jeux vidéo et des jeux d'ordinateurs

L'ESRB (Entertainment Software Rating Board) est concue pour fournir des renseignements sur les jeux vidéo et les logiciels pour ordinateurs, afin que vous puissiez prendre des décisions d'achat informées. Les classifications par l'ESRB comprennent deux parties : les pictogrammes de classification suggèrent l'âge approprié pour le jeu et les descriptions de la classification indiquent guels éléments du jeu pourraient avoir influencé une telle classification et/ou pourraient provoquer un intérêt ou un souci.

Afin de profiter pleinement de ce service de classification par l'ESRB, il est important de consulter le pictogramme de classification (trouvé sur le dessus de l'emballage du jeu) et la description de la classification (trouvé à l'endos de l'emballage du jeu).

Visitez le site Web au www.esrb.org pour une liste complète de ces descriptions de contenu.

Le système de classification par l'ESRB est conçu afin de fournir des renseignements sur un logiciel pour ordinateur ou un jeu vidéo. Les classifications ne sont pas créées pour influencer votre choix d'achat ou de location ou pour être la seule raison de choisir un produit. Les individus devraient utiliser les classifications par l'ESRB ainsi que les goûts personnels et les standards lors de la décision d'achat du meilleur produit.

Pour plus de renseignements sur l'ESRB et les classifications des jeux vidéo, visitez le site Web de l'ESRB à www.esrb.org,



RP (Rating Pending / Cote en attente) -Le titre a été soumis à l'ESRB et est en attente d'une cote finale. (« RP » n'apparaît que pendant la campagne publicitaire précédant la sortie d'un jeu.)



EC (Early Childhood / Jeunes enfants) -Peut convenir aux enfants de trois ans et plus. Ne comporte aucun élément que les parents pourraient juger inapproprié.



E (Everyone / Enfants et adultes) -Peut convenir aux enfants de six ans et plus. Les titres dans cette catégorie peuvent comporter quelques éléments de violence animée, fictive ou légère ou un langage parfois grossier.



E10+ (Everyone 10 and older / Adultes et enfants 10 ans+) -Peut convenir aux enfants de 10 ans et plus. Les titres dans cette catégorie peuvent comporter un plus haut degré de violence animée, fictive ou légère, de langage grossier ou guelgues scènes

suggestives.



T (Teen / Adolescents) peut convenir aux enfants de 13 ans et plus. Les titres dans cette catégorie peuvent comporter des éléments de violence, des thèmes suggestifs, un humour grossier, quelques représentations de sang, des ieux de hasard simulés et/ou un langage parfois ordurier.



M (Mature / Jeunes adultes) -Peut convenir aux personnes de 17 ans et plus. Les titres dans cette catégorie peuvent comporter un haut degré de violence, des représentations de sang et de carnage, des scènes sexuelles ou un langage ordurier.

Renseignements sur l'entretien et la garantie

Certains problèmes pourraient être facilement résolus à l'aide de guelgues instructions simples. Avant de retourner chez votre détaillant, visitez notre site Internet à support.nintendo.com, ou appelez le service à la clientèle au 1 800 255-3700. Nos heures d'ouverture sont de 6 h à 19 h, heure du Pacifique, du lundi au dimanche (heures sujettes à changement). Si le problème ne peut pas être résolu en consultant le soutien technique en ligne ou au téléphone. Nintendo vous offrira un service de réparation express. Veuillez nous contacter avant d'expédier tout produit chez Nintendo.

GARANTIE SUR LES APPAREILS

Nintendo of America Inc. (« Nintendo ») garantit à l'acheteur original que l'appareil ne connaîtra aucun défaut de matériel ou de main-d'oeuvre pour une période de douze (12) mois suivant la date d'achat. Si un tel défaut couvert par la présente garantie se produit durant cette période. Nintendo réparera ou remplacera sans frais le produit défectueux.* L'acheteur original sera couvert par cette garantie seulement si la date d'achat est enregistrée à un point de vente ou si le client peut démontrer, à la satisfaction de Nintendo, que le produit a été acheté au cours des 12 derniers mois.

GARANTIE SUR LES JEUX ET ACCESSOIRES

Nintendo garantit à l'acheteur original que le produit (ieu ou accessoire) ne connaîtra aucun défaut de matériel ou de main-d'oeuvre pour une période de trois (3) mois suivant sa date d'achat. Si un tel défaut couvert par la présente garantie se produit durant cette période de trois (3) mois, Nintendo réparera ou remplacera sans frais le produit défectueux.*

ENTRETIEN APRÈS ÉCHÉANCE DE LA GARANTIE

Veuillez visiter notre site Internet à support.nintendo.com ou appeler le service à la clientèle au 1 800 255-3700 pour des informations sur le dépannage et la réparation, ou pour les options de remplacement ainsi que leurs prix.*

* Dans certains cas. il peut s'avérer nécessaire d'expédier le produit chez Nintendo. LES FRAIS DE TRANSPORT DOIVENT ÊTRE PAYÉS ET LE PRODUIT DOIT ÊTRE ASSURÉ CONTRE LES DOMMAGES ET LES PERTES. Veuillez nous contacter avant d'expédier tout produit chez Nintendo.

LIMITES DE LA GARANTIE

LA PRÉSENTE GARANTIE SERA NULLE SI LE PRODUIT : (a) EST UTILISÉ AVEC D'AUTRES PRODUITS OUI NE SONT NI VENDUS. NI SOUS LICENCE DE NINTENDO (Y COMPRIS, MAIS SANS S'Y LIMITER, LES APPAREILS D'AMÉLIORATION ET DE COPIE DE JEUX, LES ADAPTA-TEURS. LES LOGICIELS ET LES BLOCS D'ALIMENTATION NON AUTORISÉS): (b) EST UTILISÉ À DES FINS COMMERCIALES (Y COMPRIS LA LOCATION): (c) A ÉTÉ MODIFIÉ OU ALTÉRÉ: (d) A ÉTÉ ENDOMMAGÉ PAR CAUSE DE NÉGLIGENCE, D'ACCIDENT, D'UTILISATION ABUSIVE OU TOUTE AUTRE CAUSE QUI NE SERAIT PAS RELIÉE À DU MATÉRIEL DÉFECTUEUX OU À LA MAIN-D'OEUVRE; OU (e) SON NUMÉRO DE SÉRIE A ÉTÉ MODIFIÉ, EFFACÉ OU RENDU ILLISIBLE

TOUTES LES GARANTIES IMPLICITES. Y COMPRIS LES GARANTIES DE QUALITÉ MARCHANDE ET D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTI-CULIER, SONT LIMITÉES AUX PÉRIODES DE GARANTIE DÉCRITES CI-DESSUS (12 MOIS OU 3 MOIS, SELON LE CAS). NINTENDO NE SERA EN AUCUN CAS TENU RESPONSABLE DES DOMMAGES ACCIDENTELS OU INDIRECTS RÉSULTANT D'UNE INFRACTION À TOUTE STIPULATION EXPLICITE OU IMPLICITE DES GARANTIES. CERTAINS ÉTATS OU PROVINCES NE PERMETTENT PAS LA LIMITATION DE LA DURÉE D'UNE GARANTIE IMPLICITE. NI L'EXCLUSION DES DOMMAGES ACCIDENTELS OU INDIRECTS. DANS UN TEL CAS. LES LIMITES ET EXCLUSIONS. MENTIONNÉES CI-DESSUS NE S'APPLIOUENT PAS.

La présente garantie vous donne des droits légaux spécifiques. Vous pourriez également posséder d'autres droits qui varient d'un État ou d'une province à l'autre.

L'adresse de Nintendo est : Nintendo of America Inc., P.O. Box 957, Redmond, WA 98073-0957 U.S.A.

La présente garantie n'est valide qu'aux États-Unis et au Canada.

Revision R1

Règlements concernant l'utilisation de l'équipement

Renseignements sur la FCC et Industrie Canada

Afin de respecter les directives sur l'exposition aux fréquences radio de la FCC et concernant les expositions non contrôlées, le présent mécanisme et son antenne ne peuvent pas être situés au même endroit, ni fonctionner en coopération avec tout autre antenne ou transmetteur.

Le présent mécanisme respecte l'article 15 des règlements de la FCC et des normes CNR d'Industrie Canada. Son utilisation est sujette aux deux conditions suivantes : (1) Ce mécanisme ne doit pas causer d'interférence nuisible, et (2) ce mécanisme doit accepter toute interférence extérieure, y compris celle pouvant entraîner un mauvais fonctionnement.

Tout changement ou modification non approuvé expressément par le manufacturier pourrait annuler le droit de l'usager à utiliser le présent mécanisme.

Le présent équipement a été testé et satisfait aux limites des mécanismes numériques de catégorie B, suivant l'article 15 des règlements de la FCC. Ces limites sont conçues pour offrir une protection raisonnable contre des interférences nuisibles dans des installations résidentielles. Le présent équipement génère, utilise et peut irradier l'énergie des fréquences radio et, s'il n'est pas installé, in titilisé, conformément aux instructions, il peut causer une interférence nuisible aux communications radio. Cependant, il n'est pas garanti qu'une telle interférence ne puisse se produire dans une installation particulière. Si le présent équipement cause une interférence nuisible à la réception d'un signal radio ou télévisé, ce qui peut être déterminé en éteignant et en rallumant l'équipement, il est recommandé à l'utilisateur de corriger la situation en prenant une ou plusieurs des mesures suivantes :

- En réorientant ou en relocalisant l'antenne de réception
- En augmentant l'espace entre l'équipement et le récepteur
- En branchant l'équipement dans une prise d'un circuit autre que celui où est branché le récepteur
- En consultant un détaillant ou un technicien radio/télévision d'expérience, ou en appelant le Service à la clientèle de Nintendo au 1 (800) 255-3700 pour demander de l'aide.

L'utilisateur pourrait trouver utile de consulter une brochure préparée par la Federal Communications Commission américaine : How to Identify and Resolve Radio-TV Interference Problems. Elle est offerte par le U.S. Government Printing Office, Washington, D.C. 20402. no de stock 004-000-00345-4.

Vous pourrez trouver l'identifiant FCC ainsi que des informations complémentaires sur la règlementation à l'intérieur du couvercle de la batterie.

Caractéristiques techniques

Console Nintendo 2DS

Nom du modèle :	FTR-001	
Écrans à cristaux liquides (taille et nombre de pixels) :	Écran supérieur : Écran large à cristaux liquides, capable d'afficher environ 16,77 millions de couleurs. Écran de 3,53 pouces (76,8 mm de largeur x 46,08 mm de hauteur) avec une résolution de 400x240 pixels. Écran inférieur : Écran tactile à cristaux liquides, capable d'afficher environ 16,77 millions de couleurs. Écran de 3,02 pouces (61,44 mm de largeur x 46,08 mm de hauteur) avec une résolution de 320x240.	
Alimentation :	Bloc d'alimentation [modèle WAP-002(USA)] et batterie rechargeable (modèle CTR-003).	
Fréquence de communication sans fil :	Bande de fréquence GHz 2.4	
Normes sans fil :	IEEE 802.11b/g	
Distance recommandée pour la communication sans fil :	Jusqu'à 30 m (98 pieds). Selon les conditions environnantes, la distance pourrait être moindre.	
Fonctions de l'appareil photo :	Lentille: foyer unique. Capteur: CMOS. Nombre de pixels actifs: environ 300 000 pixels.	
Fonctions de l'horloge :	Variation quotidienne maximale : \pm 4 secondes.	
Haut-parleur :	Monophonique	
intrées/Sorties : Fente pour carte de jeu, fente pour carte SD, prise du bloc d'alimentation, et prise pour écouteurs stéréo.		
Capteurs :	Capteur de mouvement, capteur gyroscopique.	
Communication par infrarouge :	Portée de 20 cm (8 po). Selon les conditions environnantes, la distance pourrait être moindre.	
Consommation d'énergie maximale :	Environ 4,1 W (lors de la recharge).	
Environnement d'utilisation :	Température ambiante entre 5 et 35°C (entre 41 et 95°F). Entre 20 et 80 % d'humidité.	
Dimensions :	Hauteur: 127 mm / Largeur: 144 mm / Épaisseur: 20.3 mm	
Poids :	Environ 260 g (incluant la batterie rechargeable, le stylet et une carte SD).	
Temps de recharge :	Environ 3 heures et 30 minutes.	
Autonomie de la batterie :	Veuillez consulter la page 97.	

Caractéristiques techniques

Batterie rechargeable Nintendo 3DS

Nom du modèle :	CTR-003
Type de batterie :	Lithium-lon
Capacité de puissance :	5 Wh

Bloc d'alimentation Nintendo 3DS

Nom du modèle :	WAP-002 (USA)
Entrée :	Courant alternatif 120V 60Hz 7W
Sortie :	Courant continu, 4,6 V, 900 mA
Dimensions:	Hauteur: 67,5 mm / Largeur: 47,7 mm / Épaisseur: 23 mm
Poids :	Environ 80 g
Longueur du cordon :	Environ 1,9 m
Appareils compatibles :	Nintendo 2DS, Nintendo 3DS XL, Nintendo 3DS, Nintendo DSi XL, Nintendo DSi